

Manuel utilisateur



IQ-Motor+ Version 1.0a

BRÄUNIGER Flugelectronic GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str.5 D-82362 Weilheim, Tel. +49 881 64750 info@brauniger.com www.brauniger.com

Firmware Vers. 1.00m 03.2012 Révision: 18.07.2011 rev. 18.11.2012

IQ	-Motor+	- Versi	ion 1.ua	1
	DrKa	arl-Slevo	ogt-Str.5 D-82362 Weilheim, Tel. +49 881 64750	1
1	Com	mande.		4
	1.1 I	Présenta	ation de l'instrument	4
	1.2	Allumag	e et extinction du IQ-Motor+	7
	1.2.1	Allu	umer l'instrument	7
	1.2.2	Etei	eindre l'instrument	7
	1.2.3	Allu	umer le module radio	8
	1.2.4	Etei	eindre le module radio	8
	1.3 I	Phliloso	phie de l'utilisation	8
	1.4	Clavier		9
	1.4.1	Fon	nctions affectées aux touches F1 et F2	9
	1.5 I	Ecran pr	rincipal	10
	1.5.1	Pag	ge Variomètre	. 10
	1.5	5.1.1 C	Champs paramétrables par l'utilisateur	11
	1.5	.1.2 C	Changer la page des champs paramétrables	12
	1.5.2	Pag	ge Navigation	. 12
	1.5.3	Pag	ge carte	. 13
	1.6	Champs	s paramétrables par l'utilisateur	14
	1.7 I	Les Men	nus de paramètres	15
	1.7.1	Arb	posrescence du Menu	. 15
	1.7	'.1.1 F	Réglages utilisateur	16
	1.7	.1.2 0	Gestion Mémoire	16
	1.7	'.1.3 F	Réglages d'instrument	17
	1.7	′.1.4 F	Réglages spécifiques d'usine (factory settings)	18
	1.7	.1.5 Ν	Mémoire de vol et exploitation des données	18
	1.7.2	Sais	isie de texte	. 18
	1.8 I	Premiers	s pas	19
	1.8.1	Ava	ant le premier vol page	. 19
	1.8.2	Sur	r le lieu de décollage	. 19
	1.8.3	Mar	niement pendant le vol	. 19
	1.8.4	Exp	nloiter les données après le vol	20
				. 20
2	Fonc	tions		20
2	Fonc 2.1	tions Altimètre	e et pression atmosphérique	20 20
2	Fonc 2.1 / 2.1.1	tions Altimètre Cor	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre?	20 20
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2	Altimètre Cor Altir	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue	20 20 . 20 . 21
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1	tions Altimètre Cor Altir 2.1 F	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1	20 20 . 20 . 21 21
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1 2.1	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 (e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1	20 20 . 20 . 21 21 21
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1 2.1 2.1.3	Altimètre Cor Altii .2.1 F .2.2 C Altir	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur)	20 20 . 20 . 21 21 21 21 21
2	Fonc 2.1 / 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1 2.1.3 2.1	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur) Réglage de l'altimètre Alt2	20 20 . 20 . 21 21 21 21 21 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1 2.1.3 2.1 2.1.4	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur) Réglage de l'altimètre Alt2 ichage hauteur cumulée (champ utilisateur - Altitude Som)	20 20 . 20 . 21 21 21 21 . 22 22 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1 2.1.3 2.1 2.1.4 2.1.5	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affic Affic	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur) Réglage de l'altimètre Alt2 ichage hauteur cumulée (champ utilisateur - Altitude Som) ichage altitude FL-Flightlevel (champ utilisateur FL/ft)	20 20 . 20 . 21 21 21 21 22 22 . 22 . 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1 2.1.3 2.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Affie Cor	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur) Réglage de l'altimètre Alt2 ichage hauteur cumulée (champ utilisateur - Altitude Som) ichage altitude FL-Flightlevel (champ utilisateur FL/ft)	20 20 . 21 21 21 21 21 22 22 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur) Réglage de l'altimètre Alt2 ichage hauteur cumulée (champ utilisateur - Altitude Som) ichage altitude FL-Flightlevel (champ utilisateur FL/ft) rrection capteur de pression	20 20 . 21 21 21 21 21 22 22 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1	tions Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var	e et pression atmosphérique	20 20 . 21 21 21 21 21 22 22 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1	Altimètre Cor Altim 2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F	e et pression atmosphérique	20 20 . 21 21 21 21 21 22 22 22
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2	Altimètre Cor Altim 2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 24 24 24 24 24
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.2.3 2.2.2	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.2 C Altir .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.2.1 V Var 2.2.1 V Var	e et pression atmosphérique mment fonctionne un altimètre? mètre Alt1, Altitude absolue Réglage de l'altimètre A1 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1 mètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur) Réglage de l'altimètre Alt2 ichage hauteur cumulée (champ utilisateur - Altitude Som) ichage altitude FL-Flightlevel (champ utilisateur FL/ft) rrection capteur de pression ns Variomètre Filtre de base (filtre turbulence) rio Digital - (Vario valeur moyenne) Vario valeur moyenne (Vario intégrateur) riomètre – Acoustique et volume (Son)	20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2 2.2.3 2.2 2.2	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V 2.3.2 V	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2 2.2 2.2 2.2	Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.2 V	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.2 V Vitesse S Sor	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 28
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.1 2.3.2	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 28 28 28 28
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2 2.2.3 2.2 2.2	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var .1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V .3.2 V Vitesse Sor Vite Alai	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28
2	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.1 2.1.3 2.1.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.3 2.3	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.1.1 Var 2.1 V Var 2.3.1 V 2.3.2 V Vitesse Alai Vitesse Alai Vitesse C	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28 28 29
2	Fonc 2.1 2 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2 2.2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2	Altimètre Cor Altimètre Cor 2.2 C Altir .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V 2.3.2 V Vitesse Sor Vite Alar Vitesse G	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28 29
2	Fonc 2.1 2 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2 2.2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.1.1 Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Vitesse Alai Vitesse o Tempéra Heure et	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 28 28 28 28 29
2	Fonc 2.1 2 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.2 2.3 2.3	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.2 V Vitesse C Alai Vitesse C Tempéra Heure et Tempéra	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28 28 29 30 30 30 30
3	Fonc 2.1 2 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Navig	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.1.1 F Var 2.3.1 V Var 2.3.1 V V Var 2.3.2 V	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30
3	Fonc 2.1 2 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 1 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.2 2.3 2.3	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.1 F .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V Var 2.3.2 V Vitesse C Alai Vitesse C Tempéra Heure et Tempéra gation	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28 28 29 29 29 20 21 21 21 21 21 21 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 29 29 29 29 25 25 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30
3	Fonc 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1.3 2.1 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	Altimètre Cor Altimètre Cor Altir .2.2 C Altir .3.1 F Affie Cor Fonction Var 2.1.1 F Var 2.1.1 F Var 2.2.1 V Var 2.3.1 V Vitesse Sor Vitesse Alar Vitesse Tempéra Heure et Tempéra gation Evaluatio Compas	e et pression atmosphérique	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 28 28 28 28 28 29 29 20 21 21 21 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 28 29 30 31

2

Manuel utilisateur IQ-Motor+

	3.3.1	Waypoints - modifier, effacer ou saisir	33
	3.3.2	Affichage des coordonnées de la position actuelle	34
	3.3.3	Mémoriser la position actuelle	34
	3.3.3.1	Fonction – Goto	35
	3.3.3.2	Distance vers le Waypoint (champ utilisateur)	35
	3.4 Rou	tes	35
	3.4.1	Saisir une nouvelle Route	36
	3.4.2	Modifier une Route	36
	3.4.3	Effacer une Route	36
	344	Le vol suivant des Routes	37
	35 la R	oute Compétition	37
	351	Route Compétition - saisir modifier effacer	37
	352	Conjer une Route normale Route en Route Compétition	
	353	Définir une Route-COMPETITION	
	2521	Définir la waypoint de décellage	20
	2.0.0.1	Définir les expectéristiques du guindre de départ	00
	3.3.3.Z	Définir les caracteristiques du cylindre de depart	30
	3.5.3.3	Demnir le cylindre d'un waypoint	38
	3.5.4	Le voi suivant une Route-Competition	
	3.5.5		39
	3.5.5.1		
	3.5.5.2	Cylindre entree (ENTER)	41
	3.5.5.3	Atteindre un WP Cylindre	
	3.5.5.4	Distance au but (anglais: Goal - distance totale au but d'une Route)	42
	3.5.5.5	Distance depuis le lieu de décollage	42
	3.5.5.6	Erreur de route et de cap (anglais: XT Error, Crosstrack Error)	43
	3.6 Opti	misation du vol	44
	3.6.1	Vitesse Sol (vitesse au-dessus du sol – anglais: Groundspeed)	44
	3.6.2	Vent de face, latéral ou arrière; la composante de vent	44
	3.6.3	Direction et vitesse du vent	44
	3.6.4	Finesse (anglais: = L/D ratio)	45
	3.6.5	Altitude de sécurité au-dessus de la meilleure finesse - Diff.BGWayp et Diff.BGBut	46
	3.6.6	Durée de vol (Temps de vol)	47
	-		
4	Carte Es	paces Aériens (Zones contrôlées)	47
4	Carte Es 4.1 Mod	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement	47 47
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart	47 47 49
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas	47 47 49 49
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart	47 47 49 49 49
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens	47 47 49 49 50
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.1 4.2.2.2	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5	47 49 49 49 50 50
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens	47 49 49 49 50 50 50
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens	47 49 49 49 50 50 50 51
4	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données	47 49 49 50 50 50 51 54
4 5	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse.	47 49 49 50 50 50 51 54
4 5	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte	47 49 49 50 50 50 51 54 54 55
4 5 6	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte	47 49 49 50 50 50 51 51 54 55 55
4 5 6	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données	47 49 49 50 50 50 51 54 54 55 56 56
4 5 6	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données Appeler la fonction espaces aériens Doptions de l'instrument	47 49 49 50 50 50 51 54 55 56 56 57
4 5 6	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Wavpoints (balises) et Routes	47 49 49 50 50 50 51 54 55 56 57 57
4 5 6	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens	47 49 49 50 50 50 51 54 55 56 57 57 57
4 5 6 7	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+	47 49 49 50 50 50 51 54 54 55 56 57 57 57
4 5 6 78	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5. Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte ssion des données Affichage de données Dytions de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+	47 49 49 50 50 50 51 54 55 55 57 57 57 57 58
4 5 6 7 8	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens Attichage graphique des vols en format carte ssion des vols (Flight-Memory) et analyse des données Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+	47 49 49 50 50 50 51 54 54 55 57 57 57 57 57 57 57 58 58
4 5 6 7 8	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Echa 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+	47 49 49 50 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 58 58 58
4 5 6 78	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 Elvl	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens en Flychart Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens Modifier des espaces aériens Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ RM	47 49 49 50 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 58 58 59 50
4 5 6 78	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement. ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5. Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte. ssion des données ange de données avec un ordinateur PC. Options de l'instrument. Waypoints (balises) et Routes. Zones contrôlées /Espaces aériens. on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+	47 49 49 49 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 58 59 59 59
4 5 6 78	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulati	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte. ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ RM	47 49 49 49 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 59 59
4 5 6 78 910	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulatio	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens en Flychart Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données Agge de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ RM ink tooth	47 49 49 49 50 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 59 59
4 5 6 7 8 910	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulatio Gestion	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens Modifier des espaces aériens Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC. Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ on Software (software complémentaire) RM ink	47 49 49 50 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 57 59 59 60 61
4 5 6 7 8 9 10	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulatio Gestion	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens. Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5. Sélection d'espaces aériens. Modifier des espaces aériens. ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte. ssion des données ange de données avec un ordinateur PC. Options de l'instrument. Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ on Software (software complémentaire). RM. ink tooth	47 49 49 50 50 50 50 51 54 55 56 57 57 57 57 57 57 57 59 60 61 61
4 5 6 7 8 9 10	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulati 0 Gestion Informati 11.1 Altir	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5. Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC. Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ RM	47 49 49 50 50 50 51 54 54 55 57 57 57 57 57 57 57 58 59 60 61 62 62
4 5 6 7 8 9 10	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulati 0 Gestion Informat 11.1 Altir 11.2 Vite	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5. Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes. Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ RM Me Muter (software complémentaire) RM 	47 49 49 49 50 50 50 51 54 54 55 57 57 57 57 57 57 59 59 60 61 62 62 62
4 5 6 7 8 9 10	Carte Es 4.1 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.1 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulati 0 Gestion Informat 11.1 Altir 11.2 Vite 11.2.1 14.2.2	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5 Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens Modifier des espaces aériens Ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes Zones contrôlées /Espaces aériens on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ on Software (software complémentaire) RM ink tooth on des batteries - accumulateurs ions complémentaires Netre	47 49 49 49 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 57 59 59 60 61 62 62 62
4 5 6 7 8 9 10	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulati 0 Gestion Informat 11.1 Altir 11.2 Vite 11.2.1 11.2.2	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart. Espaces Aériens en Format OpenAir * txt ou * f.as. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en * f.a5. Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte ssion des données. ange de données avec un ordinateur PC. Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes. Zones contrôlées /Espaces aériens. on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ on Software (software complémentaire). RM ink tooth	47 49 49 49 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 57 57 59 59 62 62 62 62 62
4 5 6 7 8 910	Carte Es 4.1 Mod 4.2 Mod 4.2.1 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4 Mémoris 5.1.1 5.1.2 Transmi 6.1 Ech 6.1.2 6.1.3 Installati Divers 8.1 Opti 8.2 FLA 8.3 FlyL 8.4 Blue Simulati 0 Gestion Informat 11.1 Altir 11.2 Vite 11.2.1 11.2.2 11.3 Navi	paces Aériens (Zones contrôlées) ifier les Espaces Aériens manuellement ifier la carte des espaces aériens avec software Flychart. Espaces Aériens en Format OpenAir *.tx ou *.fas. Appeler la fonction espaces aériens en Flychart. Télécharger des espaces aériens Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5. Sélection d'espaces aériens Modifier des espaces aériens ation des vols (Flight-Memory) et analyse des données Liste des vols et écran d'analyse. Affichage graphique des vols en format carte ssion des données ange de données avec un ordinateur PC. Options de l'instrument Waypoints (balises) et Routes. Zones contrôlées /Espaces aériens. on d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+ mink tooth on software (software complémentaire) RM ink tooth on des batteries - accumulateurs ions complémentaires mètre sse. Vitesse air vraie ou vitesse air indiquée - TAS ou IAS Alarme de décrochage gation Our link de récenting du OD	47 49 49 49 50 50 50 51 54 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 59 59 60 61 62 62 63 63

	11.3.2	Exactitude de l'altitude GPS	64
1	1.4 Opti	misation du vol	67
	11.4.1	Calcul du plané final (final glide calculation)	67
	11.4.2	Altitude de sécurité au-dessus de la meilleure finesse (Alt a. BG)	68
	11.4.3	Calcul du plané final au-dessus de plusieurs points	68
1	1.5 Mén	noire de vol et fichiers IGC	69
	11.5.1	Contenu du fichier IGC	69
	11.5.2	Nouvelle règlementation d'enregistrement de vols ou compétions en ligne (OLC)	70
	11.5.3	Preuve des vols – protection contre la fraude	71
	11.5.4	Signature numérique et enregistrement OLC	71
	11.5.5	Graphique: exercice décollage Exit Cylindre start	72
	11.5.6	Graphique: exercice décollage Enter Cylindre start	73
12	Entretie	n et Maintenance	74
	12.1.1	Contact avec l'eau	74
13	Garantie		74
14	Donnée	s Techniques	75
15	Homolo	gations / Conformité	75

1 Commande

1.1 Présentation de l'instrument



⁴



Changements valables à partir du 20 octobre 2012 (illustration ci-dessus présentant le module précédent)

Le nouveau module Flylink est désormais équipé de 2 voyants LED. La diode LED de droite est celle signalant l'état présent, la diode de gauche est celle de la fonction.

Signaux clignotants de la LED d'état:

Rouge rapide	= défaut du système, vérification du câble capteur recommandé
Vert lentement	= batterie OK
Orange lentement	= capacité de batterie env. 30 40%
Rouge lentement	= batterie déchargée, remplacement nécessaire

Signaux clignotants de la LED de fonctions:

Vert lentement = contact radio vers Vario OK

Nouveau FL-Motor 2



Attention: note importante!

Les nouveaux dispositifs d'allumage à haute performance, tels que montés sur de nombreux systèmes à moteur sur parapentes, peuvent en partie générer d'extrèmes impulsions parasites HF. Celles-ci peuvent très gravement perturber la transmission radio de l'émetteur FlyLink vers le Vario. Nous avons bien entendu montés d'importants filtres HF, mais dans de rares cas il est effectivement possible que de fortes perturbations sont générées, qui empêchent la transmission des signaux en sécurité.

Parfois la mise à la terre méticuleuse du dispositif d'allumage vers le boîtier du moteur peut porter remède. Nous vous conseillons de vérifier lors de l'utilisation de l'émetteur FlyLink cette mise à la masse, resp. de la compléter attentivement! De même, un autre positionnement du module FlyLink, comme par ex. un chemin de câble modifié, peut résoudre ce problème.

1.2 Allumage et extinction du IQ-Motor+

1.2.1 Allumer l'instrument



1.2.2 **Eteindre l'instrument**



Мар

Pour éteindre il faut appuyer la touche **On/Off** jusqu'à l'apparition de la question:

Arrêter? Appuyez OK

Afin d'éviter d'éteindre l'appareil par erreur, il faut aussi confirmer cette action en appuyant la touche OK!

1. Suite à la confirmation par OK, l'instrument est immédiatement éteint, si aucun enregistrement de vol n'a été effectué..

2. Suite à un enregistrement actif de vol, et avant l'extinction l'écran vol – analyse sera affiché. Si vous souhaitez d'arrêter l'affichage de l'analyse du vol, appuyez brièvement la touche OK ou ON/OFF, ensuite l'appareil s'èteindra immédiatement.

1.2.3 Allumer le module radio

Le module radio est enclenché automatiquement lors de mouvements par capteur interne d'accélération.

Signification des signaux clignotants DEL



1.2.4 Eteindre le module radio

Le module radio s'éteint automatiquement 30 minutes après la dernière impulsion d'allumage.

1.3 Philosophie de l'utilisation

- Marquage touches blanches: tous réglages des signaux d'acoustique, les commandes des touches F1 / F2, ainsi que la commutation des écrans et une requête d'information (i), peuvent être effectués pendant le vol rapidement par **pression brève**.

- Marquage touches jaunes: par pression prolongée de 3sec. il est possible d'appeler et de modifier des fonctions importantes directement pendant le vol. La fonction sélectionnée reste en activité aussi longtemps jusqu'à ce que une autre fonction soit appelée!

- Menu principal: tous réglages de l'appareil, mais aussi Waypoints- Routes- et traitement des espaces aériens, peuvent être réglés avant le vol par le Menu principal (touche MENU).

Tuyau: tous les réglages d'instrument du Menu principal peuvent être confortablement traités sur ordinateur PC à l'aide du software gratuit Flychart pour être ensuite transmis par la prise clé USB sur l'instrument.

1.4 Clavier



1.4.1 Fonctions affectées aux touches F1 et F2

Les deux touches **F1** et **F2** changent les possibilités de réglage par rapport à la fonction ou l'écran. La fonction effectivement affectée est affichée à chaque fois à droite ou à gauche du coin inférieur de l'écran. Exemple: en mode carte la fonction **Zoom Out** est affectée à la touche F1, alors que la fonction **Zoom In** est affectée à la touche F2; tandis qu'en Setmode Waypoints la fonction de F1 est **"insérer WP"** et de F2 **"effacer WP"**.

1.5 Ecran principal

Après l'écran d'allumage c'est l'écran principal qui est automatiquement affiché.



En appuyant brièvement sur la touche Page/ESC l'affichage d'écran peut être changé.

1.5.1 Page Variomètre



1.5.1.1 Champs paramétrables par l'utilisateur

En mode Vario et sur l'écran Navigation existent pour chaque écran trois champs d'affichage, susceptibles d'être programmés individuellement par l'utilisateur. Au total, plus de 30 champs paramétrables sont disponibles pour être sélectionnés.

Pour les deux écrans il est possible de sélectionner entre 6 champs paramétrables à grands caractères ou 8 champs à caractères plus petits. Au menu sous-> *Main Setup Menu -> Réglages Instr.. ->*



Champs paramét. il est possible de sélectionner entre ces 6 o 8 champs.



Nav P1 -> oui -> 8 Felder à petits caractères



Var P1 -> Non -> 6 champs à grands c aractères



Liste des champs paramétrables voir sous Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. page Fehler! Textmarke nicht definiert. (dépendant de la version du logiciel/Firmware!)

Modifier les champs manuellement

Marquez par pression (répétée) de la touche ◄ le champ à modifier. Le champ sélectionné est marqué d'une barre en noir. A l'aide des touches ▲ ou ▼ i lest possible d'assigner au champ sélectionné un nouvel affichage. La désignation du champ est en même temps indiquée en grande écriture à la ligne Info 1.

Si rien n'est modifié après l'appel du champ, l'instrument reprend la fonction normale après 10 sec. et l'affichage précédent est maintenu.

Modifier les champs sur un ordinateur PC

Tous les réglages des champs paramétrables par l'utilisateur peuvent être confortablement traités sur ordinateur PC à l'aide du PC-software gratuit Flychart pour être ensuite transmis par interface PC sur l'instrument.

Attention: pour raison de sécurité il n'est pas possible de modifier les champs paramétrables durant le vol!

1.5.1.2 Changer la page des champs paramétrables

Les trois champs existent 3 fois sur la page d'écran principal et sur la page de plané final! De ce fait vous disposez au total de 18 champs paramétrables à créer individuellement!

Par pression brève sur la touche flèche à droite vous avez accès à la page suivante. Le numéro de page est affiché en haut de l'écran, à côté de l'état de charge des batteries comme **P1, P2** ou **P3.** Au menu -> *Main Setup Menu ->Réglages Instr. ->Champs utilisateur* il est possible de définir pour chacun de ces écrans d'affichage 4 grands champs ou 6 petits champs!

Nous aimerions de faire à l'utilisateur quelques propositions éprouvées en ce qui concerne la programmation des 3 pages paramétrables. Quelques-uns de ces affichages sont tellement intéressants que nous recommandons de les placer sur chacune des 3 pages, et toujours à la même position. Par exemple la vitesse sol "Gnd Speed".



Exemple:

Page 1) Informations générales de vol – elle est appelée avant le décollage, ou bien si on se trouve en vol thermique normal.

Page 2) page de navigation – elle est utilisée lorsqu'un waypoint (WP) à atteindre a été sélectionné. Au lieu des valeurs proposées ci-haut, cette page devrait surtout englober des champs de navigation, tels que "Dist vers WP; "Alt. au-dessus de meill.finesse (Alt.BG)"; "Alt. au-dessus du WP".

Page 3) page personnelle – données d'importanc e personnelle, comme par ex. meilleure finesse; vitesse du vent; Distance vers thermique.



1.5.2 Page Navigation

12

1.5.3 Page carte



Lignes d'Informations

Par pression brève sur la touche "Page" la page carte est sélectionnée. (Le nord se trouve toujours en haut!) L'écran carte présente le tracé (Track) du vol actuellement effectué. Ainsi, qu'én complément, des zones contrôlées, telles que TMA, CTR, territoires naturels protégés et des Wayoints mémorisés qui sont présentés avec la croix et leur nom.

Pour Route Compétition en activité sont illustrés en outre le cylindre de départ et le cylindre waypoint, ainsi que la liaison des waypoints de la Route.

De même, cet écran présente les données en relation au vol, telles que Vario analogique et l'altimètre.

L'utilisation des deux touches **F1** et **F2** aux fonctions affectées permet d'agrandir ou bien de réduire la zone d'affichage

L'échelle de la carte est indiquée dans le coin inférieur de gauche.

F1: Zoom out: l'échelle de la carte est graduellement réduite, jusqu'à la vue d'ensemble.

F2: Zoom in: l'échelle de la carte est graduellement augmentée, alors même des détails isolés de l'affichage sont clairement identifiables!

OK: retour de chaque affichage à l'illustration graphique optimisée de départ.

Page: retour à la page principale.

Toutes les autres touches produiront le redessin du tracé dans la sélection actuelle.

Touches flèches:

Durant le vol il est possible de masquer à l'aide de la touche flèche de droite tous les waypoints ne faisant pas partie de la Route. A chaque nouvel appel de l'écran mode carte, tous les waypoints sont toujours présentés.

Au cours du vol la position actuelle se trouve au centre. L'écran se déplace de moitié, lorsque la position actuelle arrive au bord de la carte, ou bien si on revient au mode carte en retournant d'un autre affichage.

Lorsqu'on visualise un vol stocké dans la mémoire, il est possible de déplacer la zone affichée à l'aide des touches flèches vers le haut, le bas, à droite ou à gauche. Cette fonction n'est pas disponible pendant le vol.

Remarque: le temps d'affichage de l'illustration prendra quelques secondes en fonction de la quantité des donnés à traiter. Le temps de création de l'image sera d'autant plus long que le nombre de points de trace sera plus grand. Si une touche Zoom ou Pan est actionnée pendant le calcul, le calcul momentané est interrompu et il est redémarré avec les nouvelles valeurs. C'est pourquoi on obtient rapidement l'illustration requise. Le tracé est dessiné en retour en partant de la position actuelle. Ceci est important pour la création de l'image lors de vols de longue durée effectués à intervalles d'enregistrement brefs.

1.6 Champs paramétrables par l'utilisateur

L'ecran principal contient au total 3 pages dont chacune sera appelée par la touche ►. De ce fait il est possible d'afficher presque toutes les valeurs de mesurage mentionnées ci-dessous dans leur contexte exact. Le numéro de page est affiché à côté de l'indicateur de charge des batteries comme P1 à P3.

n200

	Ecran vide	pugo
FLARM	Si le mode FLARM est activé, le champ indique le nombre d'appareils FLARM étant en portée radio	59
Mot Temp	Température de culasse du module radio. Si aucune réception du module radio est disponible, alors apparaîssent deux traits	29
Mot RPM	Vitesse de rotation du moteur. Si aucune réception du module radio est disponible, alors apparaîssent deux traits	29
Heure	Heure du jour	27
Temps de vol	Temps de vol depuis le décollage	49
Vario	Vario Digital	22
Altitude 1 m	Altitude Absolue en unités mètres	21
Altitude 1 ft	Altitude Absolue en unités pieds (ft)	20
Altitude 2	Altitude de référence, peut être réglée sur "0" au choix	21
Altitude 3 Som	Gain (somme) d'altitude cumulé durant le vol	21
Altitude GPS	Altitude GPS	21
FL (ft)	Niveau de vol (= Flight level-feet) en pieds. Non modifiable	20
QNH hPa	Pression atmosphérique en Hektopascal	19
Vit. Sol	Vitesse au-dessus du sol * (= GS-Ground Speed)	40
Vit. Air	Vitesse air	26
Vit. Vent	Vitesse du vent *	40
Vit.Diff	Composante du vent (Vitesse Sol – Vitesse Air Vraie)*	40
Сар	Direction du vol (Track) *	29
Relèvement WP	Direction vers Waypoint sélectionné (Bearing)*	29
Dist WP	Distance jusqu'au prochain Waypoint sélectionné *	32
Dist But	Somme cumulée de toutes les sections de parcours se trouvant	
	devant le pilote jusqu'au dernier WP (balise) d'une Route *	38
Dist Start	Distance depuis le point de décollage	38
Dist Cylin	Distance jusqu'au cylindre balise d'une Route Compétition	428
Fin. Sol	Finesse Sol actuelle (= Vitesse Sol/taux de chute)*	45
Fin. Air	Finesse Air actuelle ft (= Vitesse Air Vraie-TAS/taux de chute)	45
Fin.req.WP	Finesse Sol requise pour rejoindre le WP (balise)*	45
Fin. But	Finesse requise jusqu'au but, au-dessus d.Waypoints d'une Route	e45
Alt.Meill.Fin.Wayp	Altitude de sécurité au-dessus de la meilleure finesse*	45
Alt.Meill.Fin.But	Altitude d'arrivée calculée par avance au-dessus du dernier	
_ / /	Waypoint d'une Route *	46
I empérature	l'emperature de la carte équipée	30
SMS p/t	Nombre messages texto-SMS en attente/transmis (pending/trans	mitted)
* Attichage seulem	ent lorsque le récepteur GPS est activé.	

Si rien n'est modifié alors qu'un champ est sélectionné, l'instrument reprend le fonctionnement normal au bout de 10 sec. et revient à l'affichage précédent.

1.7 Les Menus de paramètres

Longue pression sur la touche **MENU** donne accès au mode réglages. Avec les touches ▼ et ▲ un des éléments du Menu est sélectionné, et en appuyant la touche **OK** l'accès est donné au sous-menu correspondant.

1.7.1 Arbosrescence du Menu

Mémoire de vol Waypoints (balises) Routes	page 54 33 35
Espaces Aériens (Zones contrôlées)	47
>Neglages utilisateul	
Filtre de base	24
Intégrateur Vario Digital	24
>Variomère Acoustique	
Réglages Acoustique	25
Acoustique montée	
Seuil alarme descente	25
>Vitesse Réglaga Sanda à héliag	24
Vitages de dégraphage	24
	20
Enregistrement Auto/Man	54
Intervalle d'enregistrement	Ŭ,
Ctr Alarme	15
Données Polaire	39
Nom du pilote	18
Type Aile	18
ID Aile	18
>Gestion Mémoire	
Effacer vols	13
Effacer Wp & Routes	13
Formater Mémoire	13
Effacer Espaces Aériens (Zones contrôlées)	13
Simulation	60
>Réglages d'instrument	
Contraste écran	17
Langue	17
	61
Fuseau horaire	30
	17
Format Coordonnees	17
Con capieur pression Champa paramétroblag utiligateur	17
Champs parametrables utilisateur	17 Option
SMS (messages texto)	Option
Flut ink	
Flarm	Ontion
>Opt.Software	58
>Réglages usine	

1.7.1.1 <u>Réglages utilisateur</u>

Un certain nombre de réglages permet de programmer l'instrument selon les exigences de l'utilisateur. Chaque pilote peut ainsi réaliser ses propres idées. **Tuyau: tous les réglages de base peuvent être confortablement traités sur ordinateur PC à l'aide du software "Flychart" pour être ensuite transmis par la prise interface-PC sur l'instrument.** Dans la plupart des cas seront affichés individuellement la plage des réglages possibles et la valeur appliqué précédemment. Si cette valeur devra être modifiée, alors la pression sur la touche **OK** ouvre l'accès au mode modification, la valeur à modifier clignote et elle peut être modifiée à l'aide des touches ▼ et ▲. Une pression sur la touche **OK** valide la nouvelle valeur, par pression sur la touche **ESC** on revient au réglage précédent.

Terme	Définition	Infos Régla	
Variomètre			
Filtre de base	Constante de temps de 24		0 lent - 4
	l'enregistrement pour Vario et Vitesse		rapide
			(3)
Intégrateur Vario Digital	Commutation Integr Net-Vario;	24	Integr. 1 30
	IntegrConstante de temps		sec
			1 sec
Seuil Thermique	Seuil pour la dernière montée	Fehler!	
		Textmarke	
		nicht	
		definiert.	
Acoustique	Enérgia de son de montée	05	000 Line Mard
Reglages Acoustique	Medulation: Frág. d'alarma descento	25	800 HZ; IVIOU = 5
	Amortiaccomport Accust : intervalle du		ט, דוח ⊔ק פ ה;_
	hin		3
Seuil Acoustique de	Aiustage fin du déclenchement du son	25	2 cm/sec
montée	de montée max 20 cm	20	2 011/300
Seuil son descente *	Départ déclenchement du son	25	0.8 m/s (ft/m)
	descente		
Vitesse			
Régl. Sonde hélice	Correction sonde hélice 70 à 150 %	24	100 %
Vitesse Décrochage	Activation alarme de décrochage et	25	0 km/h (mph)
	altitude de déclenchement		
Mémoire de vol			
Enregistremt.	Enregistrement de vol autom. ou	54	Aut.
Auto/Man	manuel		
Intervalle	Intervalle d'enregistrement des points:	54	10 sec
d'enregistremt.	2 à 30 sec.		
Ctr Alarme	L'alarme acoustique est activé avec	44	No, désactivé
	Yes, et désactivé avec No		
Données Polaire	Finesse à la vitesse de meilleure	46	Fin. 8 à 40km/h
	finesse		
Nom du pilote	Saisie du nom du pilote; max 25 caract.	18	non saisi
Type Aile	Nom de l'aile pour l'OLC	18	non saisi
ID Aile	No. d'identification de l'aile pour l'OLC	18	non saisi

1.7.1.2 Gestion Mémoire

Effacer vols	Effacement de l'entière mémoire de vol. Cette commande active le formatage	54	Non
	nouveau de la mémoire de vol, sans		

	provoquer la perte des réglages restants.		
Effacer	Effacement de tous les WP et Routes	33	Non
WP&Routes			
Formatage	Toutes les valeurs de base sont remises	54	Non
Mémoire	aux réglages usine		
Effacer Zones	Réorganisation de la Mémoire au sujet des	47	Non
Contrôlées	Zones Contrôlées		

Attention: lors de l'effacement des WP, Routes ou vols le processus d'effacement prendra quelques secondes, il faudra patienter pendant ce temps

1.7.1.3 Réglages d'instrument

Terme	Définition	Infos	Réglage usine	
Contraste d'écran	Contraste réglabe de 0 à 100 %	-	50 %	
Langue	Sélection possible entre 5 langues différentes	-	Anglais	
Type Piles	Type de batterie. Sélection possible entre Alcaline ou NiMH	61	Alcaline	
Fuseau horaire	Différence avec l'heure UTC; sélection de fuseau horaire 0.5 est également possible	30	-2	
Unités	Mètres ou pieds (feet); Km/h ou mph ou knots; Temp. en °C ou °F	-	m; km/h;°C	
Format Coordonnées	dd'mm.mmm ou dd.ddddd ou dd'mm"ss UTM ou Suisse	33	dd'mm.mmm	
Corr capteur pression	Grâce à ce réglage il est possible de corriger un vieillissement éventuel du capteur de pression. La base de contrôle est la valeur QNH. Si vous connaissez la valeur QNH de votre site présent (par. ex. altitude d'un aérodrome) la valeur de son altitude doit concorder avec la réelle valeur d'altitude. 1hPa correspond à 500m à env. 8m.	-	0 hPa	
Bluetooth	Seulement fonctionnel si le package SW Bluetooth a été activé. Ce dispositif réalise le couplage de la connection Bluetooth pour la fonction SMS.	-	Voir documentation à part.	
SMS - messages texto	Seulement fonctionnel si le package SW Bluetooth et SMS a été activé. C'est ici que le numéro de téléphone du destinataire ainsi que le mode sont saisis.	-	Voir documentation à part.	
FlyLink	Sous cette entrée de menu seront saisis des réglages d'assemblage additionnels pour FlyLink	55	1,0,0,0	
Flarm	Sous cette entrée est allumé ou éteint le mode Flarm (en Option). Sous cette entrée de menu sera aussi activée la programmation du module FLARM	55	Désactivé No	
Logiciels optionnels	C'est ici que sont activées des fonctions SW de logiciels additionnels (Packages). A cet égard un code fourni par le fabricant est nécessaire.	58		
Réglages usine	Zone inactive	18		

Bräuniger GmbH

1.7.1.4 Réglages spécifiques d'usine (factory settings)

Ce point de réglage non accessible au pilote, contient tous les réglages de base de l'instrument. Notamment c'est ici que se trouvent les paramètres spécifiques des capteurs ainsi que toutes les données de calibrage. Ces données ne seront pas perdues, même en cas d'interruption de l'alimentation en courant.

1.7.1.5 Mémoire de vol et exploitation des données

Les vols sont enregistrés dans une mémoire flash (voir tableau ci-dessous). Chaque point de tracé est enregistré avec l'heure du jour, position, altitude GPS, l'altitude barométrique ainsi qu'avec la vitesse air. Avec ces éléments, il est possible de reproduire pour analyse ultérieure le tracé barogramme du vol, les graphes du vario et de vitesse, ainsi qu'un tracé géographique sur fond cartographique. Toutes ces données d'analyse de vol peuvent être exploitées par divers logiciels d'évaluation. Avec Flychart 4.52 il est par ex. possible de retracer le vol en tri-dimensionnel sur un écran de PC sur fond cartographique du paysage correspondant. (Google Earth)

Contenu	Туре	Accès avec	Effacement
Mémoire	Flash	Logiciel de flashage utilisé	Le flashage écrase la mémoire
Programme		sur instrument éteint	à chaque utilisation
Mémoire des vols	Flash	Main Setup Menu ⇒ Mémoire des vols Les vols sont lus par linterface USB	Main Setup Menu ⇒ Gestion Mémoire⇒ Effacer tous les vols
Waypoints, Routes	EEPROM	Main Setup Menu ⇒	Main Setup Menu \Rightarrow Gestion
		Waypoints ou \Rightarrow Routes ou	Memoire ⇒Effacer ts.les
		⇒Zones Controlees	$Wp\&Rt$ ou \Rightarrow Effacer ties. les
D/ 1	FEDDOM		Zones Controlees
Reglages	EEPROM	Main Setup Menu \Rightarrow	Main Setup Menu \Rightarrow Gestion
l'instrument		Réglages utilisateur ou \Rightarrow	Mêmoire ⇒Formater Mêmoire.
linstrument		Reglages Instrument	
Numéro de série,	EEPROM	Main Setup Menu ⇒ Régl.	Impossible
données		Instrument ⇒ Réglages	
ajustement		USINE.	
		Protege par mot de passe	
Données de vol,	SD Card		La gestion des données n'est
Waypoints et			possible que sur ordinateur PC
Routes en fichier			
sur carte SD			

L'instrument COMPETINO+ est pourvu au total de 3 zones de mémoire différentes.

Avec la commande *Main Setup Menu* \Rightarrow *Gestion Mémoire* \Rightarrow *Formater Mémoire* on appelle des réglages de base éprouvés par le fabricant pour être mémorisés dans les réglages. Il est toutefois conseillé de n'utiliser cette fonction que dans un cas d'urgence, car tous les Waypoints (balises) et Routes seront en même temps effacés.

1.7.2 Saisie de texte

Pour certains champs, comme par ex. nom du pilote, type de l'aile, identification de l'aile, ou bien pour balises et Routes il est possible de saisir le texte directement sur l'instrument. L'exemple donné ci-dessous explique la saisie de texte d'une balise:

un WP est sélectionné à l'aide des touches \blacktriangle et \blacksquare , après pression sur la touche **OK**, il est

ensuite modifié en utilisant les touches flèches. La première lettre du nom de la balise clignotera. Avec les touches \blacktriangle et \lor la lettre requise est sélectionnée; des chiffres, des lettres ainsi qu'un choix de caractères spéciaux sont disponibles. En appuyant sur la touche \blacktriangleright on accède à la lettre suivante, et ainsi de suite. En utilisant la touche **F1** on change entre lettres majuscules et caractères spéciaux, ou bien entre lettres minuscules et chiffres. Par contre, la touche **F2** efface un caractère (Rub out). La saisie de max. 17 caractères est possible. Lorsque le nom est complètement saisi, il faut confirmer avec **OK**.

Toutefois il est bien plus aisé d'effectuer la saisie sur ordinateur PC à l'aide du programme Flychart 4.52 et de transmettre ensuite les données sur l'instrument.

1.8 Premiers pas

1.8.1 Avant le premier vol	page
- Saisie du nom du pilote, type de l'aile et de son numéro	18, 12
- Sélection de l'intervalle d'enregistrement	54
- Réglage de l'acoustique	25
- Vérification des accumulateurs et les charger. Si, par faute de temps, il n'est plus	
possible de les charger, il faut les remplacer par des piles neuves!	61
- Saisir les waypoints (balises)	33
- Définition des Routes	37, 39
- Saisir éventuellement des obstacles du vol, tels que Zones Contrôlées (CTR) situées	
sur le parcours	47
 Arranger les 3 pages de champs paramétrables par l'utilisateur de l'écran principal et de l'écran de plané final selon ses propres besoins. 	
- Contrôler l'assemblage avec le module radio. La température doit être affichée	
correctement. La vitesse de rotation est de 00.	8
	14

1.8.2 Sur le lieu de décollage

- Allumer l'instrument à temps afin d'assurer une réception GPS correcte. Nous recommandons un délai d'env. 10 min.
- Allumer le module radio.Contrôler par le DEL, si le niveau de charge de la batterie est encore suffisant.
- Régler l'altitude A1 sur l'altitude du lieu de décollage.Si cette altitude est connue, elle devra être ajustée directement. (Action la plus précise).
- Si vous souhaitez d'adopter l'altitude GPS (touche F2), vous devez considérer que le récepteur GPS ne peut afficher la valeur d'altitude de façon fiable qu'aprés 2 minutes! En cas de mauvaise constellation des satellites, ou si la qualité de réception GPS laisse à désirer, des écarts en valeur d'altitude allant jusqu'à 100 m peuvent se produire!
- Activer la Route-Compétition en cas de besoin, saisir cylindre de start et l'heure de start.

1.8.3 Maniement pendant le vol

- L'enregistrement du vol est déclenché automatiquement après le décollage.

Savourez le vol, mais veillez à ne pas comettre une violation d'un espace aérien contrôlé. L'instrument affiche à tout moment en optique sur l'écran toutes les valeurs mesurées importantes, ou en acoustique par haut-parleur.

47, 47 54

37

31

Les commandes les plus importantes pendant le vol sont les suivantes:

- Touche page pour changer entre les pages Vario, Navigation et mode carte.
- Touche flèche de droite pour changer les pages champs paramétrables d'utilisateur.
- Touches Audio pour allumer ou éteindre des informations acoustiques, telles que l'alarme de chute, ou Variomètre montée.

La fin du vol est automatiquement détectée après l'atterrissage, ou bien vous pourrez arrêter l'enregistrement à tout moment par pression prolongée sur la touche ON/OFF. 49 Ne pas oublier d'éteindre l'instrument!

Le module radio est effectivement désactivé par pression prolongée sur la touche. En

outre il est désactivé automatiquement après 30 minutes sans être connecté au IQ-Motor+ et sans impulsion d'allumage.

8

1.8.4 Exploiter les données après le vol

Allumer l'appareil et le connecter avec un ordinateur PC par le câble Mini USB. Avant d'effectuer le transfert de données l'instrument doit être changé en page Main Setup Menu (pression prolongée sur la touche Menu).

Lancer le programme d'analyse de vols Flychart. (pour d'autres programmes voir 57 chapitre transmission de données), sélectionner l'interface appropriée, ou bien la faire rechercher, et ensuite télécharger le vol de l'instrument. Nombre de programmes permettent la transmission directe à l'OLC ou des compétitions en ligne semblables. Flychart Veillez à télécharger les vols régulièrement de l'appareil sur un ordinateur PC et procédez de temps à temps au formatage de la mémoire des vols avec la fonction =>*Effacer vols* au Menu "Gestion de Mémoire". Cela vous donnera la certitude de pouvoir enregister correctement des vols avec l'instrument à tout moment. 13

2 Fonctions

2.1 Altimètre et pression atmosphérique

2.1.1 Comment fonctionne un altimètre?

Un altimètre barométrique calcule l'altitude actuelle à partir de la pression de l'air régnante de l'atmosphére. La pression de l'air diminue avec le gain en altitude. Du fait que l'air se prête à être comprimé, la diminution de pression n'est pas linéaire, mais bien exponentielle. La base du calcul de l'altitude en aviation est une formule internationale par laquelle une atmosphère standard est définie.

Dans le système mis en place par la Commission Internationale de Navigation Aérienne (CINA)atmosphère standard la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1013.25 hPa (Hektopascal) pour une température de + 15°C. En outre il est défini une diminution continue de la température à hauteur croissante de 0,65°C par 100m de montée.

Ainsi est-il valable: un altimètre barométrique aéronautique n'affiche l'altitude exacte que si les conditions météorologiques correspondent parfaitement à cette atmosphère standard. Dans la réalité, une telle concordance sera plutôt l'exception!

La masse et la pression de l'air sont fortement influencés par la température de l'air.

Si la température diffère de ce que prévoient les standards aéronautiques, l'altitude affichée et calculée selon les normes internationales ne correspond donc pas à la réalité. Ainsi, l'altimètre affiche en été sous haute température des valeurs d'altitude trop basses, et en hiver c'est le contraire! On vole effectivement plus bas sous basse température, et on vole plus haut sous

haute température que la valeur affichée par l'altimètre! L'écart de 1°C par 1000 mètres d'hauteur produit une erreur d'env. 4m. (cette formule de base est valable jusqu'à 4000m)!

Si vous volez, en été, à une altitude de 2000 mètres, dans une masse d'air dont la température varie de 16 °C de plus par rapport à l'atmosphère standard, l'altimètre affichera donc une différence d'altitude de $2 \times 4 \times 16 = 128$ m plus basse que votre altitude réelle! En vertu des règles internationales établies pour le calcul d'altitude incluant des valeurs standard, cette erreur d'affichage provoquée par la variation de la température de l'air, ne sera pas corrigée par l'instrument.

La pression de l'air varie en fonction des conditions météo. Afin de compenser ces variations de la météorologie et les fluctuations d'affichage qui en résultent, un altimètre doit toujours être calibré. Ceci signifie qu'avant chaque vol, l'altimètre doit être précisément ajusté sur une altitude de référence connue. Attention: la pression atmosphérique peut aussi changer au cours d'une

seule journée, et ce d'une valeur allant jusqu'à cinq Hektopascal (par ex. traversée d'un front froid). Ceci peut tout de même entraîner une différence en altitude de plus de 40 mètres.

Il existe un autre moyen de calibrer l'altimètre, qui est d'afficher la valeur de pression actuelle QNH. La valeur QNH (Question Normal Height) utilisée en aéronautique correspond à la pression

atmosphérique localement actuelle, et rapporté au niveau de la mer pour que l'altimètre affichera la valeur de 0m. Par cette méthode, la pression localement discernée devient comparable de façon généralisée pour les stations de mesurage, et ce nonobstant l'altitude géographique.

La valeur QNH est constamment actualisée et elle est consultable auprès des services météo des aérodromes, par radio ou sur Internet.

ALT1	L'altimètre d'altitude absolue affiche l'altitude au-dessus du niveau de la mer.
ALT2	L'altimètre d'altitude relative affiche l'altitude par rapport à un point de référence.
Alt. Som	Affiche le gain cumulé en altitude pour un vol
FL (ft)	Affichage pression d'altitude en pieds (Flightlevel) par rapport à 1013hPa
QNH	Pression atmosphérique au-dessus du niveau de la mer par rapport à A1
Alt. GPS	L'altitude GPS actuelle

L'instrument propose 5 affichages d'altitude et un affichage pression QNH.

2.1.2 Altimètre Alt1, Altitude absolue

Alt1 affiche toujours l'altitude absolue au-dessus du niveau de la mer. L'affichage Alt1 est continuellement présenté aussi bien à la page principale qu'à la page du mode cartographique.

L'affichage Alt1 est également présenté sur les deux écrans des champs paramétrables Altitude1m et Altitude1ft. Ainsi il est possible de lire la valeur d'altitude absolue non seulement en unité mètres en page principale, mais aussi en unité pieds. Ceci est important pour la communication avec les aiguilleurs du ciel en espace aérien contrôlé!

2.1.2.1 Réglage de l'altimètre A1

La fonction altimètre A1 est activée par pression prolongée de la touche ALT1. Les possibilités de réglages sont affichées à la ligne d'informations et dans les deux champs des touches à fonctions affectées.

Réglage manuel

Par pression brève sur une touche fléche il est possible d'ajuster l'affichage mètre par mètre. Si la touche reste enfoncée, l'affichage est automatiquement modifié jusqu'à ce que la touche soit libérée.



Cette modification entraîne aussi une variation de l'affichage QNH (champ utilisateur).

Adopter l'altitude GPS

Par pression brève sur la touche **F2 (**Alt1 GPS) il est possible d'adopter l'altitude GPS. Vous devez considérer que le récepteur GPS ne peut afficher la valeur d'altitude de façon fiable qu'aprés 2 minutes! En cas de mauvaise constellation des satellites, ou si la qualité de réception GPS laisse à désirer, des écarts en valeur d'altitude allant jusqu'à 100 m peuvent se produire!

Ajuster l'altitude sur la valeur de pression standard 1013hPa

Par pression bréve sur la touche F1 l'altitude est ajustée sur 1013hPa.

2.1.2.2 Champs paramétrables d'utilisateur en rapport avec Alt1

-Altitude $1m \rightarrow$ affichage d'altimètre 1 en mètres -Altitude $1ft \rightarrow$ affichage d'altimètre 1 en pieds (feet)

-QNH hPa→ affichage pression atmosphérique au-dessus du niveau de la mer localement réduit par rapport à Alt1.

Tuyau:

dans les champs paramétrables l'altitude A1 peut être sélectionnée en unité pieds. Cette indication peut avoir de l'importance lors d'un vol en espace aérien contrôlé pour le contact avec le responsable de l'aérodrome.

Si l'utilisateur ne connaît pas l'altitude topographique de son point de décollage, il peut obtenir cette information en appelant le champ paramétrable QNH et, par pression sur les touches flèches, en modifiant l'altitude jusqu'à ce que le QNH corresponde à la valeur du jour fournie par les services météo ou le responsable de l'aérodrome.

2.1.3 Altimètre Alt2, Altitude relative (champ utilisateur)

L'altimètre **Alt2** est de toute façon un altimètre de différence. Il affiche donc toujours la différence par rapport à cette altitude à laquelle il a été remis à zéro pour la derniére fois. Cette fonction est souvent utilisée pour mesurer le surhaussement du lieu de décollage, ou bien pour reconnaître facilement pendant le vol le gain – ou la perte en hauteur par thermique faible. L'affichage A2 est présenté dans le champ paramétrable d'utilisateur **Altitude2**.

Exemple: si l'altitude A2 sur le lieu de décollage est ajustée à 0 m, le champ Altitude2 affichera aprés le décollage toujours l'altitude au-dessus du lieu de décollage.

2.1.3.1 Réglage de l'altimètre Alt2

La fonction Alt2 est activée par **pression prolongée sur la touche ALT2.** Les possibilités de réglage sont affichées à la ligne d'informations et dans les deux champs des touches à fonctions affectées.

Réglage manuel

Par pression brève sur une touche fléche il est possible d'ajuster l'affichage mètre par mètre. Si la touche reste enfoncée, l'affichage est automatiquement modifié jusqu'à ce que la touche soit libérée.



Ajuster l'altitude A2 sur 0m

Par pression brève sur la touche F2 (SET 0) la valeur d'altitude est ajustée à 0m.

2.1.4 Affichage hauteur cumulée (champ utilisateur - Altitude Som)

Le champ paramétrable d'utilisateur **Altitude Som** additionne pendant le vol le total des mètres de gain en altitude. L'altitude cumulée est également affichée dans le champ analyse de vol.

Tuyau: dans une manche, pour des pilotes au but, le pilote qui a la plus faible valeur de gain en hauteur (A3) est celui qui aura été le plus efficace.

2.1.5 Affichage altitude FL-Flightlevel (champ utilisateur FL/ft)

L'altimètre FL en pieds (feet) n'est pas réglable. L'affichage d'altitude se rapporte toujours à une valeur QNH (pression atmosphérique au-dessus du niveau de la mer) de 1013 hPa. Cet affichage est particulièrement important pour des aéronefs volant en espace aérien contrôlé auxquels est assigné un Flight Level par l'aiguilleur du ciel.

2.1.6 Correction capteur de pression

Sous entrée de menu -> Main Setup Menu -> Réglages Instr. -> Corr. CapteurPress. Il est possible de corriger un vieillissement du capteur de pression. Pour contrôle on se sert de la valeur QNH. Si vous connaissez la valeur QNH d'un site (par ex. altitude du champ d'aviation), l'altitude indiquée doit concorder avec l'altitude effective.

1hPa correspond à 500m d'altitude à env. 8m.

2.2 Fonctions Variomètre

2.2.1 Vario Analogique

L'affichage le plus important pour un aéronef non motorisé est sans conteste donné par le Variomètre. Il affiche la vitesse verticale en mètres/seconde et informe le pilote de son taux actuel de montée ou de descente.

Seul le Vario (et ses alarmes sonores) permet au pilote de trouver le meilleur centrage d'un thermique, et à l'inverse, de détecter rapidement une zone descendante afin de pouvoir la quitter au plus vite.

L'échelle de l'affichage analogique est constamment de 0.2 m/s sur les deux zones de l'échelle! (Brevet Flytec!)

La première zone de l'échelle va de 0 à +/- 4 m/s. Illustration 1.

Ensuite on bascule automatiquement sur la seconde zone de 4 à 8 m/s. La seconde échelle sera ensuite affichée par une barre blanche sur fond noir. Illustration 2.

Le comportement de réponse du Vario analogique ainsi que les caractéristiques acoustiques de montée et de descente peuvent être ajustées de multiples manières selon les exigences du pilote ou des conditions météorologiques. En vue de simplifier le réglage, Flytec a défini 5 filtres de base- resp. de turbulence.



Tuyau: à l'aide du PC Software Flychart *Extras -> Options Instrument*, il est possible d'effectuer le réglage de toutes les caractéristique du Vario de façon simple et confortable En outre le mode simulation son permet de vérifier facilement si les réglages sont correctes!

2.2.1.1 Filtre de base (filtre turbulence)

Main Setup Menu \Rightarrow Réglages utilisateur \Rightarrow Variomètre \Rightarrow Filtre de base.

No. Filtre			Filtre
0	Filtrage turbulence très fort	pour thermique très fort et rude	1.8s
1	Filtrage fort	thermique avec turbulence	1.4s
2 Normal	Filtre Normal	pour savourer le thermique avec faible	1.2s
		turbulence	
3	Filtrage faible	pour thermique faible	0.8s
4	Filtrage très faible	pour air très calme en hiver	0.6s

2.2.2 Vario Digital - (Vario valeur moyenne)

Le vario digital dispose d'une échelle de 10 cm/s et d'une énorme étendue de mesurage, allant jusqu'à +/- 100 m/s. Il est ainsi possible de l'utiliser pour l'affichage et l'enregistrement de vols de mesurage en chute libre.

2.2.2.1 Vario valeur moyenne (Vario intégrateur)

L'affiche du Vario digital peut être ajusté sous *Main Setup Menu -> Réglages utilisateur -> Variomètre -> Vario Digital Intégrateur* comme vario valeur moyenne (aussi appelé Vario intégrateur) avec une constante de temps de 1 à 30 secondes. Les valeurs sont recalculées à chaque seconde et affichent la valeur moyenne de montée ou de descente pendant le délai ainsi ajusté.

Par vent rude ascendant en versant cet affichage utile peut être utilisé pour constater si un cercle ou un vol arrière fournira de meilleures valeurs de montée. Le temps intégrateur devra être réglé d'autant plus long que le thermique est rude.

Flytec recommande par expérience en pratique une valeur moyenne de 10 secondes.

2.2.3 Variomètre – Acoustique et volume (Son)

Afin que le pilote puisse suivre le taux actuel de montée ou de chute sans devoir regarder l'écran de l'instrument, l'acoustique du vario génère une succession de sons dépendant de la valeur respective.

Elle varie par rapport aux valeurs de montée ou de chute aussi bien en hauteur du son qu'en intervalle de fréquence (nombre de bips par seconde).

L'acoustique du vario correspond toujours à la valeur du vario analogique et reproduit donc les valeurs directes et non pas les valeurs moyennes sélectionnées dans l'affichage du vario digital. L'acoustique des taux de montée ou de chute du Variomètre peuvent être adaptés sur le IQ Motor+ de façon très flexible en fonction des besoins personnels, et ce pour de nombreux paramètres.

2.2.3.1 Volume Audio



La touche **Volume Audio** règle le volume du haut-parleur interne eingestellt. En fait, cinq niveaux réglables sont disponibles, depuis silencieux jusqu'au volume maximal. La valeur paramétrée est affichée dans la ligne d'information et confirmée par un bip bref ou un double bip. Les niveaux sonores réglables sont: 0 - 25% - 50% - 75% - 100% - 0.

Une brève pression sur la touche Volume (Goto) augmente à chaque appui le volume de 25 %.

Contrôle automatique du volume: aux réglages 25 50 et 75 % le niveau sonore sera lentement augmenté automatiquement dès lors que la vitesse dépassera 40 km/h. Toutefois, il n'est pas possible que le volume dépasse les 100%.

2.2.3.2 Variomètre – Réglages Acoustique

Le son de montée est un bip de fréquence à intervalle modulée, dont la tonalité ainsi que le rhythme augmente avec le taux de montée. Le ratio son/silence est de 1:1

Les réglages suivants sont possibles sous Main Setup Menu -> Réglages utilisateur -> Variomètre Acoustique:

AscentF	= base fréquence Vario montée
Modul	= augmentation de la tonalité
	(modification fréquence) par m/s
sinktoneF	= base freq. Vario alarme descente
damp	= amortissement modifications sons
Pitch	= augmentation/intervalle bip par m/s

-> Seuil acoustique montée: Seuil acoustique montée

-> Seuil alarme descente: Seuil alarme descente



Ascent F = base hauteur du son - la fréquence audible lors du déclenchement du son zone: 600 -1400 Hz → réglage usine 700 Hz

Modul = augmentation hauteur du son - le rapport est démontré par le graphique ci-dessous zone: 2 à 9 → réglage usine 5



SinktoneF = base fréquence du son Variomètre émis à la descente

Fréquence du son au déclenchement de l'alarme de descente. La tonalité est continue. Plus le



taux de chute est important, plus le son devient grave. Le son devient moins grave par fréquence augmentant lentement, à l'approche d'une ascendance. La base de fréquence du son de descente ne peut être réglé qu'au maximum de la base de fréquence du son de montée. L'alarme de descente peut être éteinte ou remise en activité par pression brève de la **touche alarme de descente;** à cet égard le seuil est visible dans l'échelle du vario analogique. Le réglage du seuil de déclenchement du taux de chute est programmé sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Variomètre Acoustique* \Rightarrow *Seuil alarme descente*.

Damp = Amortissement de modulation du son

La valeur du vario est recalculée toutes les 0.2s. En cas de variations brusques et un réglage pour augmentation rapide de tonalité, ceci peut susciter éventuellement une modification significative de la fréquence du son entre deux calculs. L'oreille percevra cela comme un "effet de piano". Afin d'atténuer ce phénomène, un amortissement est prévu. En cas de variations trés rapides la modification de fréquence est égalisée. La tonalité du variomètre est plus douce.

Zone: 1 à 35

→ réglage usine 10

26

Pitch = augmentation de l'intervalle du bip par m/s

Le rapport est démontré par le graphique ci-dessous. Zone: 1 à 7 \rightarrow réglage usine 5



Seuil acoustique montée:

Main Setup *Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Variomètre Acoustique* \Rightarrow *Seuil acoustique montée.*

Afin d'éviter le déclenchement intempestif au sol avant le décollage ou bien dans une masse d'air inerte, on peut régler le point de départ d'émission du son de montée sur une échelle allant de 0 à 20 cm/s.

Seuil alarme descente: Seuil alarme descente

Main Setup *Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Variomètre Acoustique* \Rightarrow *Seuil alarme descente.*

Le son d'alarme descente est en tonalité continue. Plus le taux de chute est important, plus le son devient grave. Le son devient moins grave par fréquence augmentant lentement, à l'approche d'une ascendance.

Point déclenchement



Comme pour le son de montée, il est aussi bien possible de régler le point de départ d'émission du son de descente. En appuyant sur les touches haut ▲ bas▼ le seuil est paramétrable. Durant le vol le son descente peut être éteint ou remis à nouveau en activité par pression brève sur la touche Audio son-descente. A cet égard le seuil ajusté est visible dans l'échelle du vario analogique. Lorsque l'instrument est éteint, seulement un bip de

touche bref sera émis.

Tous les effets sonores décrits dans cette partie peuvent être entendus directement émis par l'instrument en mode simulation.

Tuyau: à l'aide du PC Software Flychart 4.52 *Extras – Options Instrument -> Acoustique*, il est possible d'ajuster tous les paramétrages d'acoustique du vario aisément et confortablement. Enfin, la simulation du son permet de vérifier les valeurs ajustées le plus aisément!

2.3 Vitesse

En complément au vario et à l'altitude c'est la vitesse air (= airspeed) qui est une des informations les plus décisives. Grâce à l'affichage exact d'un indicateur de vitesse il est possible de revaloriser la sécurité de vol.

2.3.1 Sonde à hélice

L'instrument IQ Motor+ est pourvu d'un système de mesurage de vitesse hautement précis, par broche de connexion pour sonde à hélice Flytec avec système électronique d'évaluation. Avantage: les sondes à hélice de Bräuniger démarrent à mesurer correctement à partir d'une vitresse d'env. 1 km/h, ces sondes sont également parfaitement appropriés pour détecter une force du vent même la plus faible, sur le lieu du décollage. (Sonde à hélice en option).

L'affichage de vitesse est susceptible d'être étalonné avec exactitude par facteur de correction. Le réglage usine est en standard réglé sur 100%.

Main Setup Menu -> Réglages utilisateur -> Vitesse -> Réglage Sonde à hélice. C'est grâce à ce facteur de correction dépendant de la vitesse, qu'il est possible de corriger quelque peu des erreurs de mesure occasionnées par un emplacement inapproprié de la sonde au côté abrité du vent, ou par la vague d'étrave en face du corps.

La sonde à hélice mesure la vitesse air vraie. - (True airspeed = TAS.)

Si vous n'êtes pas familier avec la différence entre ces deux termes, veuillez consulter l'article **11.2** en annexe.

La vitesse est affichée en mode digital. L'utilisateur peut sélectionner sous *Main Setup Menu -> Réglages utilisateur -> Vitesse -> Mode Vitesse* s'il préfère de la visualiser en **vitesse air vraie** ou bien en **vitesse air indiquée** (True ou Indicated airspeed).

2.3.2 Vitesse air sans sonde

Souvent les pilotes de parapente volent en effet **sans sonde de vitesse air.** Dans ce cas, seul la vitesse sol (mesurage GPS) sera affichée.

2.3.3 Alarme de décrochage

Cette alarme consiste en de courts bips d'une tonalité grave et toujours à 100% de volume. Sous l'entrée de *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Vitesse* \Rightarrow *Vitesse de décrochage* il est possible d'ajuster la vitesse de l'alarme de décrochage, ainsi que le seuil d'altitude de l'alarme.

L'alarme n'est activée qu'en-dessous de ce seuil de déclenchement! Si l'alarme de décrochage est réglée sur la valeur de 0 km/h, alors l'alarme est désactivée.

(Consulter le chapitre 11.2.2 Alarm page 63).

Le point de déclenchement pour l'alarme de décrochage **est toujours** lié avec la **vitesse air indiquée.** A haute altitude, c'est-à-dire dans l'air léger, cette alarme sera déclenchée plus tôt, (soit à plus grande vitesse), que par ex. au niveau de la mer.

Veuillez consulter à cet égard l'article en appendice.

2.4 Vitesse de rotation Moteur

La vitesse du moteur est saisie par un capteur magnétique. A l'inverse de la méthode sortante capacitaire par un câble sur le fil allumeur, le capteur magnétique capte seulement le courant d'allumage que si l'étincelle est vraiment passée. De ce fait la saisie est beaucoup moins sensible aux perturbations que la saisie capacitaire.

Le capteur est en outre contrôlé à l'égard d'une rupture de fil.

La direction dans laquelle le capteur est monté sur le câble allumeur est sans importance.

Photo exemple de montage

2.5 Température de culasse ou temp. gaz brûlé

La température est saisie par un thermo-élément du type K. Le capteur pour bougie d'allumage CHT est livré de série.



Sur demande un capteur EGT avec thermo-élément à double fiche peut aussi être fourni. Cette pièce peut être remplacée par l'utilisateur sur place.



2.6 Heure et Date

Notice: il n'est pas nécessaire de régler l'heure du jour et la date. Ils sont automatiquement adoptés du récepteur GPS. Cependant, il faut ajuster le décalage à l'heure UTC (heure universelle). Ce décalage devra être en valeur positive si l'on se trouve à l'Est de Greenwich, et négative si l'on se trouve à l'Ouest. On peut également ajouter 0.5 h UTC de décalage supplémentaire.

Ce réglage est effectué sous Main Setup Menu \Rightarrow Réglages instrument \Rightarrow Fuseau horaire.

Important: tous les calculs internes de l'instrument sont effectués en heure UTC. L'heure locale n'est utilisée qu'à l'affichage "heure" et calcule simplement l'heure UTC plus ou moins le décalage UTC.

Pour une Route compétition c'est l'heure locale qui sera prise en compte.

2.7 Température instrument

L'instrument IQ Motor+ incorpore un capteur de température, celui-ci sert aussi bien à la compensation de température des sondes de pression, ainsi qu'à l'ajustement automatique du contraste de l'écran. L'affichage de température peut être réglé en degrés Centigrade ou en degrés Fahrenheit. *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages Instrument* \Rightarrow *Unités.*

Notice: le capteur de température mesure la température interne de la carte de circuit, et non pas la température de l'air ambiant! En effet, cette température intérieure du boîtier peut être supérieure ou inférieure de quelques degrés à la température ambiante, en particulier lorsque l'instrument est exposé au soleil.

3 Navigation

Naviguer sans le GPS est devenu impensable de nos jours. Une chaîne de satellites tourne autour du globe. Elle permet de déterminer sa propre position avec une extrême précision à l'échelle mondiale, pour peu que le récepteur perçoive simultanément les signaux d'au L'instrument COMPETINO+ calcule différents affichages basés sur les indications GPS recueillis.

3.1 Evaluation de la qualité de réception GPS

Le IQ Motor+ est équipé d'un récepteur GPS à 16 canaux qui est conçu pour une consommation d'énergie électrique minimale, et un temps de détection des satellites considérablement raccourci. La précision de position varie de 7 à 40 mètres, la moyenne pouvant être estimée à 20 mètres.

Normalement, l'instrument trouve sa position sous condition d'une vue dégagée au bout de 1 à 2 minutes maximum. Si le récepteur est éteint pour un courte période (moins de 2 heures), le temps de déterminer la localisation sera moins de 10 secondes en règle générale. Les bâtiments, montagnes ou forêts denses affectent la qualité de réception du récepteur. Pour cette raison vous devez toujours rechercher la meilleure visibilité autour de vous. Pareillement, l'antenne du boîtier devra toujours pointer vers le haut, en direction du ciel. Particulièrement, en cas de montage sur la barre de contrôle d'un delta, nous recommandons de ne pas fixer l'instrument en-dessous de la tête du pilote au milieu de la barre, mais bien sur un côté. En ce faisant, le COMPETINO+ ne devrait pas avoir un angle supérieur à 45°, afin que l'antenne soit verticale.

Zone d'antenne GPS

Etant donné que le champ reçu des signaux satellites ne présente qu'env. 1/1000 d'un poste émetteur/récepteur mobile, ces appareils, ou d'autres sources d'interférence (aussi valable pour les ordinateurs bloc-note) devront être opérés à la plus grande distance possible du COMPETINO+.

Le nombre de satellites en réception est indiqué dans la partie supérieure en-haut à droite de la barre d'indication d'état. Le plus long la barre, autant plus précis est la qualité de réception.



Aussitôt que la réception GPS est suffisante après avoir allumé l'appareil, la date et l'heure sont enregistrées dans la mémoire interne. L'instrument indique cette action en émettant un léger bip.

3.2 Compas et Cap (direction du vol)

Contrairement à un compas magnétique qui réagit au champ terrestre, le compas du GPS ne donne une indication du point cardinal que lorsque l'instrument est en mouvement. Par contre, il a l'avantage d'être insensible aux interférences des matières ferreuses ou autrement magnétiques. Son point zero correspond toujours au vrai Nord géographique. (= 0 ou 360 degrés).

Le cap, c'est la direction de la route (anglais: = Track), est calculé d'après une série de positions. Si l'utilisateur est immobile sur le même lieu, aucune indication de cap ou bien du compas ne sera visible. Le cap précis (c'est la direction suivie par l'utilisateur au-dessus du sol), s'affiche toujours en haut du compas, mais peut aussi être lu dans un champ paramétrable en sélectionnant l'affichage *Trace (Track)*.



3.2.1 Trace et Relèvement

La trace est la route vraie suivie par un aéronef au-dessus du sol. Le vrai Nord géographique est toujours à 0 ou à 360 degrés. (Est = 90 ; Sud = 180 ; Ouest = 270 degrés) Le relèvement est la direction indiquée par le compas (selon le système ci-dessus) vers un waypoint (balise) vue par le pilote.



Attention: on parle également de trace (anglais: Track ou Tracklog) pour l'ensemble de positions successives enregistrées pendant le vol.

32

3.3 Waypoints (balises) et Coordonnées

Un waypoint est un point quelconque du globe où l'on souhaite de se rendre. Le COMPETINO+ GPS peut sauvegarder jusqu'à 200 waypoints différents. Chaque waypoint peut recevoir un nom composé de 16 caractères au maximum, par. ex.: **"Fiesch Atterissage"**. La désignation d'un waypoint doit aussi contenir son altitude, par. ex.: **"1123"** mètres (toujours au-dessus du niveau de la mer). Enfin, il nous faut encore la position du waypoint sur la surface du globe. A cet égard, le COMPETINO+ utilise le système géodésique au nom de **WGS84** (World Geodetic System 1984). Ce système suppose qu'en latitude de l'équateur jusqu'au pôle Nord marque 90° et vers le pôle Sud -90°. En longitude, en partant du méridien d'origine de Greenwich (près de Londres) il se compte positif vers l'Est et négatif vers l'Ouest jusqu'à +/- 180°.

Le COMPETINO+GPS accepte également des waypoints transmis selon l'ancienne norme introduite initialement par Bräuniger et qui utilisait **3 lettres et 3 chiffres**. Exemple: **FIE112** indique un WP se nommant **FIExxx** et ayant une altitude de **1120** au-dessus de la mer.

Dans l'entrée du Menu *Réglages de base / Format Coordonnées* on peut choisir entre différents formats:

- 1) Degrés Minutes Décimales de minutes (dd°mm.mmm) (Réglage usine)
- 2) Degrés Minutes Secondes (dd°mm'ss")
- 3) Degrés Décimales de degrés (dd.ddddd)
- 4) UTM (Systèm de grille avec trame de 1 km de côté N-S et aussi E-W)
- 5) Grille Suisse

Par principe l'utilisateur devrait toujours utiliser le format no. 1 (=réglage usine) car c'est le seul format à calcul identique à celui du récepteur GPS. Dans tous les autres formats des erreurs d'arrondi allant jusqu'à 20 m peuvent se produire.

Le système WGS84 est le seul utilisé pour les calculs. D'autres systèmes géodésiques ne peuvent plus être pris en compte.

3.3.1 Waypoints - modifier, effacer ou saisir

Cette position du Menu des réglages permet la gestion des waypoints. Après une brève pression sur la touche *OK* l'écran affiche la liste des waypoints mémorisés. Si la liste comporte un plus grand nombre que les 8 WP visibles, une flèche Ψ au bord inférieur de droite de l'écran vous informe que d'autres pages suivront. Pour continuer par page appuyez sur la touche \blacktriangleright . Les WP 9 à 16 seront maintenant affichés, etc.

Tuyau: les waypoints peuvent être ajustés confortablement en utilisant le PC-Software "Flychart 4.52" sur ordinateur PC et ensuite être transféré sur l'instrument via interface PC.

Les touches \blacktriangle et \lor permettent de sélectionner un WP et d'en modifier les détails après avoir appuyé sur la touche *OK*. La première lettre du nom du waypoint clignote, de nouveau à l'aide des touches \blacktriangle et \lor on choisit la lettre requise. La sélection est possible entre chiffres, lettres ainsi qu'un nombre de caractères spéciaux. La touche \triangleright permet d'avancer à la lettre suivante etc. La touche *F1* permet de basculer des lettres majuscules aux minuscules. La touche *F2* efface un caractère (Rub out). Au maximum la saisie de 17 caractères est possible. Une fois que le nom a été complètement saisi, une pression sur *OK* permet de valider. Ensuite, c'est l'altitude du WP qui clignote et demande la modification. Les touches \blacktriangle \blacktriangledown permettent de modifier l'altitude pour être validé avec *OK*. Ensuite, c'est la position du WP qui suivra. D'abord la lattitude est saisie en degrés et validée avec *OK*, ensuite les minutes et enfin les décimales de minutes.



La même procédure s'applique pour la longitude. Avec la pression maintenue sur la touche, la valeur à régler change plus rapidement.

Effacer les Waypoints:

La sélection des waypoints à effacer s'effectue avec les touches ▲ et ▼. Par pression sur la touche **F2** (Del WP) la fonction d'effacement est lancé, pour raison de sécurité le COMPETINO+ demande encore: "Effacer le WP?" (Delete Waypoint?). En réponse "Oui" (Yes) ou "Non" (No) sont à disposition, mais il est aussi possible d'abandonner l'effacement par pression sur la touche **ESC** qui renvoie au niveau précédent du menu.

Saisir les Waypoints

Par pression sur la touche **F1** (Ins WP) cette fonction est activée. La saisie du nom, de l'altitude et des coordonnées du waypoint s'effectue selon le même schéma que la modification décrite ci-dessus. Après avoir confirmé toutes les données par pression sur la touche **OK**, le nouveau WP s'insère par ordre alphabétique dans la liste. Au total, 200 waypoints peuvent être sauve-gardés dans le COMPETINO+.

Notice:

Aprés avoir saisi de nouveaux waypoints (par ex. pour une nouvelle Route), ces derniers ne peuvent être utilisés qu'après le retour du menu en mode normal, par pression sur la touche **Esc.** D'autre part, si le waypoint doit être inséré dans une Route, celle-ci ne doit pas avoir déjà été activée. Dès lors, il faut d'abord passer à la sélection des Routes par pression prolongée sur la touche **Route**, ensuite désactiver la Route par pression sur la touche **F2** (Cancel Route). Plus de waypoints sont sauvegardés en mémoire, plus la navigation dans le Main Setup Menu deviendra plus lente, car la liste sera toujours réarrangée à nouveau en arrière-plan.

3.3.2 Affichage des coordonnées de la position actuelle

Si le GPS du COMPETINO+ reçoit les signaux satellites, la position actuelle est affichée par pression brève sur la touche *i* Info dans le champ Info de l'instrument. Au bout de 20 sec. l'affichage revient automatiquement à la fonction précédente. Cette fonction est utile pour transmettre votre position lors d'une récup. En outre, lors de la saisie d'un waypoint avec **WP** \Rightarrow **F1** *AddWp*. les coordonnées seront affichées.

3.3.3 Mémoriser la position actuelle

Il arrive parfois qu'on voudrait mémoriser la position actuelle en tant que waypoint.

Pour cette action il faut appuyer la touche **WP pendant** 3 secondes, ensuite \Rightarrow **F1** *AddWayp*. En réponse un bip est émis et les coordonnées actuelles sont enregistrées comme waypoint dans la mémoire de l'appareil.

Le COMPETINO+ désignera le nom du waypoint par la lettre **M** (pour marqueur) et ensuite la date actuelle et l'heure d'enregistrement en UTC. Exemple: M.22.04. 11:16:49 signifie 22 Avril à 11 heures 16 minutes 49 secondes (UTC). Bien entendu, ce waypoint pourra être renommé par la suite par un nom qui vous sera plus utile, par ex. "Fiesch Atterissage".


3.3.3.1 Fonction – Goto

Une pression prolongée sur la touche **Goto** fait basculer la partie basse de l'instrument en mode **Goto**. Cette fonction permet de trouver un waypoint stocké dans la mémoire du COMPETINO+ et de le sélectionner pour un vol au but à atteindre (Goto). En même temps, dans ce mode, les waypoints suivants sont affichés, et ce par ordre décroissant de distance par rapport à la position de l'utilisateur.

Le chiffre à côté du nom du waypoint indique la distance en km. Aprés sélection d'un WP grâce à la touche $\mathbf{\nabla}$, il s'affiche en appuyant la touche **OK.** La fonction Goto peut être désactivée à tout moment grâce à la touche **F2** (*Can WP Goto.*).

Tuyau: la grande flèche du compas pointe directement vers le but. Si un vent fort de travers est rencontré, **l'angle de correction** approprié est obtenu en changeant prudemment le cap contre le vent jusqu'à ce que la flèche dans la rose du compas pointe exactement vers le haut. Ainsi il est assuré que la route au-dessus du sol correspond à la ligne directe vers le but et que par conséquent elle est le plus court chemin.

La soi-disant courbe poursuite est de ce fait évitée.

3.3.3.2 Distance vers le Waypoint (champ utilisateur)

La distance horizontale à parcourir vers un waypoint, et vue de l'utilisateur, ne s'affichera que s'il a été sélectionné manuellement par la fonction *"Goto",* ou bien s'il a été sélectionné automatiquement par la fonction *"Route".*

L'échelle est de 10 m (pour distances en-dessous de 10 km), sinon elle est de 0,1 km. Lorsque le waypoint constitue une balise d'une Route Compétition, la distance indiquée se rapporte toujours au centre du cylindre.

3.4 Routes

Une Route est une succession de différents wavpoints par-dessus leguels on voudrait atteindre un but. Les WP utilisés dans une Route doivent évidemment être enregistrés dans la mémoire de l'instrument. Similairement comme pour la fonction Goto, le pilote aura la possibilité de voler de WP à WP en mode optimisé de voyage. Ceci signifie qu'il sera en mesure de maîtriser cet exercice à l'aide de la théorie McCready le plus rapidement possible. Alors qu'en fonction Goto le WP suivant doit être sélectionné à chaque fois dans une liste par pression prolongée sur la touche Goto, il est possible pour un vol suivant une Route de basculer l'affichage par pression brève sur la touche (WP prochain) ou V (WP précédent). Il est raisonnable de mémoriser dans une Route comme waypoint un grand nombre de thermigues connus. Le pilote n'est pas contraint d'atteindre ces WP, car une fois il est à haute altitude lui permettant de sauter un des WP contenus dans la Route, l'autre fois il trouvera le thermique tant recherché déjà à un km ou quelques km avant le WP. Bien entendu, il y a aussi la possibilité de rechercher avec la fonction Goto d'autres WP. qui seront éventuellement plus proches, et ce, sans même quitter la Route. Au total, le COMPETINO+ permet la saisie de 20 Routes différentes au maximum. Chaque Route peut contenir au max. 30 WP. Le même WP peut être utilisé plusieurs fois dans une Route, et en outre, ce même WP peut aussi être inclus dans d'autres Routes.

Notice: dans une Route normale, et lorsqu'un waypoint a été atteint, l'affichage ne basculera pas automatiquement vers le WP suivant! Pour effectuer le passage automatique il est nécessaire d'utiliser la fonction Route-Compétition!

Important: dès qu'un WP est utilisé dans une Route, il n'est plus possible de l'effacer de la liste des WP.



3.4.1 Saisir une nouvelle Route

Avec *Main Setup Menu* \Rightarrow *Routes* l'accès est donné à la liste des Routes mémorisées (max. 20 Routes). Dans cette liste il est possible de choisir une des Routes à l'aide des touches \forall ou \blacktriangle , ou bien une pression sur la touche **F1** (Ins. Route) permet la saisie d'une nouvelle Route.

Après avoir appuyé sur la touche **F1** (Ins. Route) il faut d'abord définir un nom pour la Route. Le curseur clignote sur la 1e. lettre du mot " Xxxxx ". Avec les touches \blacktriangle ou \checkmark cette lettre est changée juqu'à l'affichage de la lettre requise. La touche \blacktriangleright permet d'avancer à la 2e. lettre pour la modifier à son tour, etc. Une pression sur la touche **OK** termine la saisie du nom de la Route.

Il faut maintenant insérer les différents waypoints qui vont composer la Route. Après pression sur **F1** (Ins.Wayp.) la liste des waypoints mémorisés apparaîtra dans la partie basse de l'écran, étant classée par ordre alphabétique. En même temps le message: "Sélectionnez Waypoint No 1" sera affiché. A nouveau, à l'aide des touches

▲ ou ▼ le 1er waypoint est choisi et sera inséré dans la Route en appuyant **OK**. Ceci est affiché dans la partie haute de l'écran. Une nouvelle pression sur **F1** (Ins.WP.) permet la sélection du WP suivant et de l'insérer dans la Route avec **OK** etc. Le waypoint marqué (en lettres blanches sur fond noir) d'une Route est toujours celui qui aura été inséré le dernier. Ceci signifie qu'avec la commande "Ins. WP" l'insertion du prochain waypoint se fait toujours après le waypoint ainsi affiché. Si par ex. un waypoint devra être inséré aprés le WP No. 1, il faut d'abord marquer le WP 1 en lettres blanches sur fond noir, suivi d'une pression sur **F1** (Ins.WP).

Alors le message "Sélectionnez Waypoint No 2" apparaîtra. S'il est nécessaire par ex. de modifier le waypoint no. 4, celui-ci est effacé et un nouveau waypoint est inséré avec la touche **F1** après le waypoint existant no. 3.

Ensuitre apparaîtra à nouveau la liste des waypoints en disponibilité avec le message "Modifiez Waypoint No 4". Après sa sélection et pression sur **OK** le waypoint précédent sera remplacé par le nouveau point.

Si l'on souhaite d'effacer un des waypoints de la Route, il doit être marqué et suivi d'un appui sur la touche **F2** (Del. Wayp.) Ce waypoint est supprimé de la liste sans demande de confirmation.

3.4.2 Modifier une Route

Les touches ▲ ou ▼ permettent de sélectionner la Route à modifier et celle-ci est confirmée avec **OK**. D'abord c'est le nom de la Route qui peut être modifié. Si l'on ne désire pas de changer le nom, il suffit d'une simple pression sur **OK** pour passer directement aux waypoints de la Route. Il est maintenant possible d'ajouter ou de supprimer des waypoints, comme indiqué au paragraphe précédent.

3.4.3 Effacer une Route

Avec les touches ▲ ou ▼ la Route à supprimer est sélectionnée et ensuite confirmée par pression sur la touche **F2** (Del. Route). Par mesure de sécurité l'appareil COMPETINO+ demande confirmation: "Effacer la Route?" (Delete Route ?) ce à quoi il faut répondre avec Oui (Yes) ou Non (No).

Routen COMPETITION-ROUTE Stanserhorn-Planp Fiesch- Oberalap Cassons- Piz Guil Route 2 Stanserhorn-Planp Total Dist: 96 Waypoints: 8 Ins. Del. Rte Del.





Notice: des Routes peuvent être créees avec le PC-Software "Flychart 4.52" sur ordinateur PC pour être ensuite transférées via PC-interface sur l'instrument.

3.4.4 Le vol suivant des Routes

Le Menu Routes est activé par pression prolongée sur la touche **Route.**

Suite à sa sélection apparaîtra dans la basse partie de l'écran la liste des Routes présente dans l'instrument.

La sélection d'une Route est effectuée avec les touches

▼ ou ▲ et elle est activée en appuyant sur la touche OK.

Pour une Route activée il sera affiché au centre de la rose des vents une flèche noire en gras qui montre le cap à suivre pour atteindre le prochain waypoint. En-dessous figure une deuxième fléche transparente qui indique le cap à suivre pour atteindre le waypoint suivant celui-ci.

Notice: une Route active reste en mode activé même lorsque l'appareil aura été éteint ou à nouveau allumé! Il n'est possible de désactiver la Route que par l'action "Effacer une Route" (Cancel Route)!

Si, aprés avoir allumé l'instrument, une fléche noire en gras est visible dans la rose des vents, ceci indique une Route active, ou bien une fonction *Go To* encore en activité!

3.5 La Route Compétition



A l'inverse des routes évoquées plus haut, une Route-Compétition comprend des waypoints qu'il est **obligatoire d'atteindre**, par ex. balise de tournant en compétition, vol record FAI, ou vols de performance. Le nouveau règlement en application depuis quelque temps pour la preuve des vols effectués est entièrement basé sur l'enregistrement des données de position (Tracklogpoints) d'un récepteur GPS.

C'est uniquement en mode Route-Compétition que le pilote est averti par un signal sonore lorsqu'il s'approche de ses waypoints, ou lorsqu'il quitte le cylindre start. L'instrument bascule alors automatiquement vers le prochain waypoint.

3.5.1 Route Compétition - saisir, modifier, effacer

Bien qu'une Route-Compétition soit traitée de manière différente en vol et en transfert de trace après le vol, il n'y a aucune différence à l'égard de la saisie ou de la modification. La Route peut être configurée à l'aide du clavier, ou via l'ordinateur PC. Consulter le chapitre 3.4.1 Saisir une nouvelle Route, page 36. Ceci est particulièrement utile lors de compétitions, lorsque en très peu de temps l'exercice du vol et ses balises doit être distribué en parfait état à un grand nombre de pilotes.

Les waypoints d'une Route-Compétition peuvent être modifiés, **mais la désignation** "COMPETITION Route" ne peut pas être effacée. Si la Route-Compétition ne contient aucun waypoint, elle ne pourra pas être sélectionnée.

Notice: il est possible d'utiliser plusieurs fois de suite le même waypoint avec différents rayons (par ex. pour le cylindre d'arrivée et le terrain d'atterissage).

3.5.2 Copier une Route normale Route en Route Compétition

Chacune des Routes existantes peut être copiée dans la mémoire des Routes-Compétition. Sous *Main Setup Menu ⇒ Routes ⇒ Touche* OK) l'accès est donné à la liste des Routes mémorisées. La Route à copier est sélectionnée avec les touches ▲ou ▼. Par pression prolongée sur la touche **WP** la Route sélectionnée peut être copiée en Route-Compétition. Dans la partie basse de l'écran apparaît pour raison de sécurité la question *"Copier en Route Compétition?"* Oui / Non (Yes / No)! Après confirmation avec OK sur Oui/Yes, la Route à copier est définitivement insérée!

Attention: les diamètres des cylindres start, rayons et heures de départs doivent être paramétrés individuellement, car en standard tous les rayons ont été mis à 400 mètres.

3.5.3 Définir une Route-COMPETITION

La définition du cylindre de départ avec heure du départ, nombre des fenêtres de départ, de l'exercice de vol, comme par ex. start par entrée ou par sortie, ainsi que le réglage des différents rayons de cylindres waypoint s'effectue dans le Menu Route-Compétition. *Main Setup Menu* \Rightarrow *Routes* \Rightarrow *COMPETITION-ROUT* \Rightarrow *touche* **OK**.

3.5.3.1 Définir le waypoint de décollage

Normalement, le cylindre de départ est placé en première position de la Route-Compétition (mais ceci n'est pas une obligation). Si, en mode Route-Compétition et après avoir marqué un waypoint, la touche **WP** est appuyée, alors apparaîtra à côté du nom du waypoint la lettre "**S**" pour **Start-Cylindre**. Une nouvelle pression sur cette toucher fera disparaître la lettre "S".

3.5.3.2 Définir les caractéristiques du cylindre de départ

Seulement lorsque un waypoint est défini comme balise de start avec la lettre "S", il est nécessaire de saisir également l'heure du départ, et comme type de départ ENTER ou EXIT ainsi que le nombre de fenêtres de start, et le décalage horaire de ceux-ci.

Pour définir les caractéristiques du cylindre de départ il faut sélectionner le waypoint marqué avec **S**, avec cette action s'ouvre la partie basse de l'affichage avec les caractéristiques de départ paramétrables. En appuyant sur la touche **OK** il est possible de passer d'un champ d'entrée au suivant et d'en définir les caractéristiques dans chaque champ clignotant. L'exemple présente le cylindre de départ avec rayon de **1200**m, alors que les heures de départ possibles sont réglées pour **3** fenêtres de départ à 15min sur **12:30**; **12:45** et **13:00**; et le start est défini pour cylindre EXIT.

Si aucun waypoint n'est désigné comme cylindre de départ, les pilotes ne sont pas obligés à observer une fenêtre de départ. Alors l'instrument bascule automatiquement vers le waypoint suivant dès que le pilote se trouve à l'intérieur du cylindre.

3.5.3.3 Définir le cylindre d'un waypoint

Au lieu des preuves photographiques usuelles jusqu'ici, le pilote ne doit atteindre qu'une distance prédéterminée vers le cylindre de balise.

On parle à cet égard d'entrée dans le cylindre.

Cette distance, ou rayon de cylindre peut être ajustée sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Routes* \Rightarrow *COMPETITION-ROUTE* pour chaque waypoint séparément avec un minimum de 20 m et un maximum de 200 Km.

Par réglage standard- ou d'usine, le rayon cylindre est défini à 400 mètres.

Notice: du fait que le récepteur GPS du IQ Motor+ prend le signal satellite à chaque seconde, il ne perd au maximum qu'une seconde pour informer le pilote qu'il traverse le rayon du cylindre de balise, ou que le moment est venu de quitter le cylindre-start. A cet égard un signal sonore clair **"waypoint atteint"** est émis pendant 2 sec. et l'appareil bascule automatiquement vers le prochain waypoint de la Route. Indépendemment de l'intervalle d'enregistrement ajusté pour un vol normal, il est dans tous les cas assuré que plusieurs point de trace (Tracklogpoints) seront sauvegardés au rhythme de chaque seconde dans la mémoire du IQ Motor+ lors du franchissement du rayon de cylindre.



38

3.5.4 Le vol suivant une Route-Compétition

L'appel et l'activation de la Route-Compétition est effectuée par pression prolongée sur la touche **Route** et par confirmation en appuyant sur la touche **OK**.

Si une Route-Compétition a été activée, elle restera dans le mode actif, même aprés l'extinction et le nouvel allumage de l'instrument. Il est seulement possible de la désactiver dans cette entrée par la commande Effacer Route / (*Cancel Route*) par pression prolongée de la touche F2 et ensuite confirmer par OK!



3.5.5 Décollage Compétition

Si un cylindre de départ est prédéterminé pour une compétition, le décompte commence aussitôt que l'heure de départ est atteinte, et ce selon les conditions suivantes:

Start mode sortie (EXIT): la manche commence lorsque le pilote quitte le cylindre de l'intérieur vers l'extérieur

Start mode entrée (ENTER): la manche commence lorsque le pilote entre à l'intérieur du cylindre en venant de l'extérieur. Il est possible de choisir plusieurs fenêtres start.

3.5.5.1 Cylindre sortie (EXIT)



Le signal "waypoint atteint" est émis dès lors que l'heure de départ est atteinte et que le pilote se trouve dans le cylindre de départ. Le signal est également émis lorsque l'heure de départ est positive et que le pilote traverse le rayon du cylindre de départ de l'extérieur vers l'intérieur. Dans les deux cas, le prochain waypoint sera activé, dans ce cas c'est le 2e waypoint qui devient actif. Tous les calculs et les flèches de direction concernent le waypoint no. 2

Si le pilote décide d'opter pour la fenêtre suivante, il doit appuyer la touche Prev WP ▼. (Sélectionner avec **WP** le sous-menu Prev/Next WP). L'instrument va activer à nouveau le WP1 et incrémente l'heure de départ en fonction du délai ajusté. Lorsque la derniére fenêtre de départ est atteinte, l'heure de départ n'est plus incrémentée aprés avoir pressé sur Prev. WP ▼



39

Attention: pour une manche où le start est en sortie de cylindre, il est nécessaire que le premier waypoint aprés le cylindre de départ soit en dehors de ce cylindre! Pour les détails consulter 11.5.5 Graphique: exercice décollage Exit Cylind, page 72



Le signal "waypoint atteint" est émis dès lors que l'heure de depart est positive et que le pilote traverse le rayon du cylindre de départ de l'extérieur vers l'intérieur. Dans ce cas, le prochain waypoint devient actif, ce sera donc le WP2. Tous les calculs et les flèches de direction de la rose du compass concernent le waypoint no. 2.

Si le pilote décide d'opter pour la fenêtre suivante, il doit appuyer la touche Prev WP ▼. (Sélectionner avec **WP** le sous-menu Prev/Next WP). Le pilote peut mener cette action tout en étant à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre de départ. L'appareil va activer à nouveau le WP1 et incrémente l'heure de départ en fonction du délai ajusté. Si la dernière fenêtre de départ est atteinte, l'heure de départ n'est plus incrémentée aprés avoir pressé sur Prev. WP ▼.



Attention: pour une manche où le start est en entrée de cylindre il est nécessaire que le premier waypoint après le cylindre de départ se trouve à l'intérieur du cylindre, et le plus souvent ce sera même en son centre! Détails - consulter 11.5.6 Graphique: exercice décollage Enter Cylind, page 73.

En vol le pilote peut voir dans la zone d'information inférieure, ou dans le champ utilisateur "RaceStart" un compte à rebours qui lui indique combvien de secondes et de minutes il lui restent jusqu'au départ. Quand l'heure de depart est atteinte, l'affichage du champ utilisateur "RaceStart" bascule en présentation inverse (lettres blanches sur fond noir). En même temps il verra grâce à l'affichage de "Dist toWP" et "Dist StCyl" s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre de départ (chiffre négatif = à l'intérieur, chiffre positif = à l'extérieur du cylindre). Le champ utilisateur "Dist StCyl" indique toujours la distance séparant le pilote de l'entrée dans le cylindre de départ. Pour plus de précision voici l'explication des différents types de distance.

"Dist Cylin"	indique la distance vers le rayon de cylindre de la prochaine balise active. Ceci est le cylindre de départ avant le décollage et après le départ s'act le vermaint auivant
"Dist StCvl"	indique la distance vers le ravon de cylindre de départ et ce
",	indépendemment de la position actuelle dans la Route
"Dist Start"	indique la distance vers le point où l'instrument a démarré l'enregistrement.

Si le pilote a quitté le cylindre-WP et l'instrument a basculé vers le waypoint suivant, il est possible en appuyant sur la touche ▼ de revenir au waypoint précédent, ou d'avancer à nouveau avec la touche ▲ au prochain waypoint, et ce aussi souvent que nécessaire. Cela peut être utile, si aprés avoir quitté le cylindre de départ, le pilote décide de recommencer plus tard son départ. L'indication du champ utilisateur "Dist StCyl" est un bon moyen d'orientation sur la distance à couvrir pour l'atteindre. Même en vol suivant une Route-Compétition, il est possible, par pression prolongée sur la touche *Goto,* d'appeler d'autres waypoints (thermiques)

qui s'afficheront en fonction de leur éloignement par rapport à la position actuelle du pilote. Les waypoints composants les balises de la Route-Compétition sont identifiés dans la liste affichée avec un astérisque, ce qui signifie qu'ils sont obligatoirement à atteindre. Même si un waypoint n'appartenant pas à la Route-Compétition a été appelé, l'alarme de franchissement de la balise appartenant à la Route reste active.

La touche **F2** permet de naviguer d'avant en arrière entre les divers waypoints, qu'ils font partie ou non de la Route-Compétition,

A la fin d'une manche de compétition, les waypoints appartenant à la Route-Compétition seront mentionnés dans le titre du fichier IGC lors du transfert sur ordinateur PC. Il existe des logiciels spécifiques permettant de vérifier si les balises ont bien été atteintes.

Si la Route-Compétition est programmée sans cylindre de start, donc sans l'heure de départ, l'instrument basculera automatiquement vers le waypoint suivant, dès que le pilote entre dans le rayon du 1er cylindre de départ. De ce fait il n'est pas nécessaire de désigner le décollage comme première balise. En effet, dès que l'appareil aura calculé sa position grâce aux signaux GPS des satellites, il va basculer vers la balise suivante.

3.5.5.3 Atteindre un WP Cylindre

Lorsque le cylindre du waypoint est atteint, un signal sonore clair **"Waypoint atteint**" est émis pendant env. 2 sec. et l'instrument bascule automatiquement au waypoint suivant de la Route.

Notice: afin de faciliter la décision de changer de cap, l'instrument affiche dans le champ utilisateur "**Dist Cyl**" la distance jusqu'au rayon du cylindre waypoint.

3.5.5.4 Distance au but (anglais: Goal - distance totale au but d'une Route)

Lors d'un vol suivant une Route ce champ indique la somme de tous les segments de la Route jusqu'au but final. La distance est calculée à partir de la position actuelle. Le pilote est ainsi informé à tout moment de la distance totale en passant par toutes les balises restant à valider.



3.5.5.5 Distance depuis le lieu de décollage

L'instrument mémorise les coordonnés du point de décollage, c'est-à-dire le moment où a commencé **l'enregistrement de démarrage** (acceptation du vol). Condition de l'enregistrement du démarrage: **la vitesse sol (GND Speed) a dépassée 10 km/h pendant plus de 60 secondes.** La distance jusqu'à ce point peut être affichée dans le champ utilisateur **"Dist Start".** Normalement il s'agit du point d'où le pilote a décollé.

3.5.5.6 Erreur de route et de cap (anglais: XT Error, Crosstrack Error)

Ce champ indique la distance la plus courte (à angle droit par rapport à la trace et vu en mode carte) vers la branche active d'une Route.



La précision de la valeur affichée dépend de la longueur de la route active. La plus grande imprécision est rencontré au milieu entre départ et le prochain waypoint, lorsqu'on se trouve tout prés de la ligne de jonction (les angles deviennent très plats). Pour une distance de 50 km entre départ et waypoint, l'imprécision au milieu peut atteindre jusqu'à 400 mètres. Des valeurs positives sont affichées lorsque l'on est à droite de la trace, et des valeurs négatives à gauche. Même lorsque l'on a dépassé le prochain waypoint, la distance qui sépare de la ligne droite est indiquée. (Pos. 3)

3.6 Optimisation du vol

3.6.1 Vitesse Sol (vitesse au-dessus du sol – anglais: Groundspeed)

Le récepteur GPS calcule sa position une fois par seconde. La vitesse sol est calculée par la distance entre ses positions. Par comparaison à la vitesse air et la vitesse sol, il est possible d'estimer l'influence du vent.

3.6.2 Vent de face, latéral ou arrière; la composante de vent

Durant un vol au but, ou pour le calcul du plané final, ce n'est pas vraiment la vitesse du vent qui a le plus d'importance, mais plutôt la composante de vent rencontrée, c'est-à-dire la différence entre vitesse sol et vitesse air. Dans la plupart des cas le vent ne souffle pas directement de face ou de dos, mais plus ou moins de travers. Si cette composante de vent affichable par "Vit.diff" dans un champ paramétrable est positive, alors le pilote vole avec un vent de dos et sa vitesse sol est augmentée. Si, par contre, elle est négative, le vent est plutôt de face et la vitesse sol est diminuée. Le COMPETINO+ prend toujours en compte le vent rencontré en direction de vol pour le calcul du plané final. L'entière vitesse de vent "Vit.vent" ainsi que la différence de vitesse en direction du vol "Vit.diff" peut être affichée dans un champ utilisateur. Si le symbole d'indication de la direction du vent, la manche à air, couvre une des lettres N, E, S,W, alors la lettre se trouvant en-dessous sera masquée pour raison de clarté!

3.6.3 Direction et vitesse du vent

Il est vraiment trés important de connaître la direction et la vitesse du vent, spécialement lors d'un atterissage sur un terrain dépourvu de manche à air. La vitesse de vent peut être affichée dans un champ utilisateur. Pour permettre ce calcul à l'instrument, il est nécessaire d'effectuer un ou deux 360° à vitesse aussi égale que possible. La durée d'un 360° devra être au minimum 12 secondes, plus longtemps serait mieux. Lors de cette opération le COMPETINO+ détermine la direction de la moindre vitesse sol et examine en même temps si dans la direction opposée la vitesse sol est la plus haute



Ceci permet le calcul de la direction et de la vitesse de vent. La direction de vent est affichée dans la rose des vents du côté par lequel souffle le vent par une petite manche à air. Lors de l'atterissage, ce symbole devra toujours être en haut de la rose des vents.

3.6.4 Finesse (anglais: = L/D ratio)

Par définition, la finesse résulte de la distance parcourue en horizontale divisée par la hauteur perdue. Si, au lieu de la vitesse horizontale, on prend la vitesse air, l'erreur est de 2 % à finesse 5, et seulement 0,5 % à finesse 10. Cette erreur minime est donc négligeable.

Dans les champs paramétrables on peut afficher la finesse de différentes manières:

Finesse air:

finesse air = TAS/taux de chute – vitesse air vraie (True Air Speed) divisée par taux de chute

Finesse sol:

finesse sol = VS/taux de chute - viutesse sol divisée par taux de chute

Finesse sol requise pour atteindre le WP sélectionné depuis la position actuelle.

Fin.req.WP = distance au WP / différence d'altitude au WP

Finesse sol requise pour atteindre le dernier WP (but) d'une Route depuis la position actuelle.

Fin.but = distance au WP / différence d'altitude au WP du but.

Ce champ affiche la finesse sol requise vers le but au-dessus de plusieurs waypoints. Ceci permet de décider s'il est possible de voler directement vers le but au-dessus de plusieurs waypoints, ou bien s'il est nécessaire de gagner de l'altitude en route dans un thermique. Pour effectuer ce calcul, il n'est pas tenu compte d'un possible waypoint se trouvant en cours de route, et dont l'altitude est plus haute que la ligne directe depuis la position actuelle vers le but. La distance est calculée de façon pareille comme expliquée au chapitre 3.5.5.4 Distance au but (anglais: Goal - distance totale au but d'une Route), 42

Ce champ utilisateur ne sera affiché que si une Route est activée.

Finesse sol requise pour atteindre le but depuis la position actuelle.

Exemple d'explication des valeurs de finesse (L/D)



3.6.5 Altitude de sécurité au-dessus de la meilleure finesse -Diff.BGWayp et Diff.BGBut

Diff.BGWayp

Ce champ utilisateur affiche la différence entre l'altitude actuelle et l'altitude requise qui permettra d'atteindre le waypoint suivant avec la meilleure finesse.

Si cette valeur d'altitude affichée est négative, le pilote est obligé de monter davantage jusqu'à ce que l'écran affiche une valeur positive et bascule en affichage "inversé" 0010.

Si l'affichage **Diff.BGWayp** est positif, ceci présente une altitude de sécurité, c'est-à-dire on est plus haut en altitude que l'altitude requise pour atteindre le waypoint avec la meilleure finesse!

Important: seulement la saisie correcte de la " *meilleure finesse de votre aéronef* " dans les réglages de l'instrument permettra un calcul précis!

La composante de vent automatique que l'instrument a détecté suite d'avoir effectué un 360°, est aussi pris en compte pour le calcul. Par contre ne seront pas considérés pour le calcul d'éventuels courants ascendants ou descendants pouvant être présents sur le parcours.

H/Tvent – Réglage manuel

Pour toutes les considérations faites jusqu'ici nous avons pris comme acquis que la composante de vent est calculée automatiquement par la différence: *vitesse sol – vitesse air*. Pourtant, il y a de bonnes raisons justifiant d'écraser cette Diff-Vit saisie automatiquement par une valeur à saisir par réglage manuel.

- 1. Lors de la montée dans le thermique il est un fait que le vent prédominant à l'extérieur sera toujours plus fort que le vent mesuré. La vitesse dépend de la valeur de montée et aussi du fait, si le pilote se trouve en haut ou en bas du thermique.
- 2. Si le pilote sait par expérience lors d'une chute initiée en haute altitude, de quelle manière le vent changera dans les couches d'air en basse altitude, il est ainsi en position d'en tenir compte.
- 3. Si le pilote de parapente souhaite de voler sans utiliser la sonde de vitesse, la composante de vent saisie manuellement peut apporter une amélioratioin significative du calcul de plané final.

La fonction du vent de face ou arrière est activée par **longue pression** de la **touche H/Tvent**. La touche F2 permet <u>de</u> basculer entre automatique et f<u>onction manuelle</u>. Le réglage activé est affiché dans la ligne d'informations.

H/Tvent – Réglage manuel

La fonction HTman. permet de modifier l'affichage graduellement sur 1km/h de précision par brève pression sur une touche flèche. Lorsque la touche est maintenue enfonçée, l'affichage est modifié automatiquement jusqu'à ce que la touche soit lâchée. **Vent de face** = saisie négative, par ex. -12 pour 12Km/h composante de vent de face

Vent arrière = saisie positive, par ex. 15 pour 15Km/h composante de vent arrière



Diff. BGBut

Diff.BGBut est calculée de manière pareille comme BGWayp, mais à la différence qu'ici la route **totale** est calculée depuis la position actuelle au-dessus des waypoints restants jusqu'au but (dernier WP d'une Route). Pour ce calcul il est assumé qu'on vole en ligne directe depuis la position actuelle jusqu'au waypoint prochain, et qu'on continue ensuite sur la Route. Enfin, le calcul considère aussi que l'on traverse la Route avec la vitesse de meilleure finesse.

3.6.6 Durée de vol (Temps de vol)

Le moment précis du start est automatiquement détecté. Le vol est reconnu lorsque l'appareil distingue un écart d'altitude de 30m vers le haut, ou vers le bas, **ou bien** une vitesse de plus de 10 km/h par rapport au sol aura été mesurée depuis au moins 60s. Pour cette action le GPS doit être en mode activé. Si le GPS ne reçoit pas de signal, ou bien en mauvaise condition, alors c'est seulement l'écart d'altitude de 30m qui est le critère valable pour l'enregistrement du vol.

En outre, seul des vols d'une durée de plus de 3 minutes seront enregistrés dans la mémoire. L'affichage de la durée de vol est disponible dans les champs personalisables. De même l'appareil reconnaît de façon indépendente la fin du vol. La condition d'achèvement du vol c'est que ni la vitesse de plus de 10 km/h pendant au moins 60s, ni une élongation du Vario de plus de 0.1 m/s n'aura été décelé. Il est possible de saisir sous les réglages de base l'enregistrement manuel au lieu de l'enregistrement automatique. Consulter 5.1.1 Liste des vols et écran d'analyse 54

4 Carte Espaces Aériens (Zones contrôlées)

Le COMPETINO+ permet de mémoriser jusqu'à 150 espaces aériens, comme par ex. CTR's, TMA's, champs d'aviation, secteurs dangereux, cordes, ou aussi les zones de protection du gibier, qui apparaîtront en mode graphique à la page carte. Les zones peuvent être délimitées de segments droits, en arcs de cercle, ou simplement en cercle. Ces zones sont affichées en mode carte. Chaque CTR peut contenir jusqu'à max. 110 points.

Afin de reconnaître exactement la limite de la zone contrôlée, la carte peut être agrandie jusqu'à l'échelle de 0,5km. Pour obtenir une vue globale des zones contrôlées, il est également possible de réduire la carte jusqu'à l'échelle de 50km, et ce par la fonction Zoom Out.

L'extrait de la carte peut être modifié de la façon suivante:

F2: Zoom in: l'échelle de la carte est graduellement augmentée jusqu'à env. 0.5km. Ainsi les détails sont clairement identifiables.

F1: Zoom out: l'échelle de la carte est graduellement réduite jusqu'à la vue d'ensemble optimisée. Le maximum étant 50km.



4.1 Modifier les Espaces Aériens manuellement

La saisie des CTR's peut être effectuée soit manuellement sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Espaces aériens,* ou avec moins d'effort à l'aide d'un programme d'ordinateur PC, par ex.. **Flychart,** qui peut être téléchargé de notre page Internet (www.flytec.ch). La saisie manuelle, modification ou effacement de CTR's sont effectués selon le même système, qui est appliqué pour la saisie, modification ou effacement de waypoints (balises) et Routes.

L'utilisateur peut saisir 20 CTR's sans code d'activation. Il peut transférer la CTR Innsbruck sous *Main Setup Menu -> Gestion Mémoire -> Effacer ts.Esp.Aeriens* sur l'appareil et ensuite la modifier sous *Main Setup Menu -> Espaces Aériens.* Avec un code d'activation il est possible d'exploiter jusqu'à 150 CTR's, et ce en fonction de la complexité des zones définies. Pour obtenir cette possibilité, le logiciel SW Package 02 devra être activé par code payant.



Une CTR est définie par des points clés ou des arcs de cercle, ou simplement un cercle. Lors de la saisie de ces éléments il faut veiller de saisir les points dans l'ordre précis (de la droite ou de la gauche) dans lequel ces lignes devront ensuite apparaître. Le IQ Motor+ dessine automatiquement une ligne en partant du dernier point saisi et en le reliant au premier point. De ce fait, il n'est pas nécessaire de répéter le premier point à la fin.

Le type des éléments suivants peut être sélectionné:

Point:	point terminant un segment
Center:	centre d'un arc de cercle
Startboarder:	début d'un arc de cercle
Stopboarder:	fin d'un arc de cercle
Circle:	centre d'un cercle plus rayon

Exemple sens anti-horaire



Pour saisir des arcs de cercle, il faut donc suivre la séquence suivante:

Coordonnées du centre: longitude, latitude;

Coordonnées du départ de l'arc de cercle; longitude, latitude Coordonnées de fin de l'arc de cercle; longitude, latitude

Sens de rotation ("+" = horaire, "-" = anti-horaire)

Pour les **cercles** il suffit d'entrer les coordonnées du centre et le rayon, soit longitude, latitude du centre; Rayon en km.

4.2 Modifier la carte des espaces aériens avec software Flychart

La carte des espaces aériens peut être modifiée confortablement sur ordinateur PC à l'aide du logiciel gratuit Flychart pour être ensuite transféré par interface PC sur l'appareil.

4.2.1 Espaces Aériens en Format OpenAir *.txt ou *.fas

Flychart est approprié pour télécharger des espaces aériens dans le format appelé OpenAir. Sur Internet ces espaces aériens sont normalement disponibles en format *.txt, par ex. sur <u>http://soaring.gahsys.com/SUA/</u>. Pour la Suisse les espaces aériens peuvent être téléchargés sur <u>http://www.flyland.ch</u> directement en format Flychart *.fas. Pour l'Allemagne et l'Autriche la page d'accueil <u>http://www.dfc-saar.de/</u> -> GPS Lufträume est recommandée.

Tuyau: créez dans le dossier Flychart un nouveau dossier au nom de **Cartes aériennes** ou **Espaces aériens**, alors vous serez en mesure de pouvoir retrouver et de modifier facilement les dossiers des espaces aériens mémorisés.

Des espaces aériens Flytec se terminant avec *.txt ou *.fas peuvent être modifiés par un éditeur de texte au choix, ou trés confortablement à l'aide de l'éditeur d'espaces aériens Flychart. Le point départ et le point final ne doivent pas être identiques.

Exemple pour un telle zone contrôlée: *## (CLASS D) INNSBRUCK CTLZ ### AC D SB 0,255,0,120 AN OVV: 120.1 AL SFC AH 11000 MSL DP 47:25:00 N 011:44:20 E DP 47:18:20 N 011:44:20 E DP 47:07:55 N 011:148:10 E DP 47:07:55 N 011:10:05 E DP 47:10:40 N 011:00:45 E DP 47:19:30 N 011:04:30 E DP 47:16:55 N 011:13:30 E

4.2.2 Appeler la fonction espaces aériens en Flychart

Cliquez sur l'icone pour configurer l'instrument.

Dans les options instrument sélectionnez espaces aériens, alors apparaîtra une fenêtre popup vide espaces aériens.

Korrent - [Datenbank c:\programme\flychart\data\flychart.fcdb]	
🚺 Datei Bearbeiten Ansicht Fenster Extras Hilfe	
🖷 😰 📄 🛗 🤹 🦛 🚍 🖏 🛝 😂 🧐 🧕	
Elüge Otte/Länder Piloten/Geräte/Lizenzen Polaren	
Filter: Alle	
Nr. Baro Datum Startzeit Start Landung Dauer H.Diff. Distan	z Pilot Ger
ASG10 05.05 C Fluginstrument Optionen - C:\Programme\FlyChart\Data\Config\default	ar ar
11 ASG10 05.05 💆 Höhenmesser	
10 ASG10 26.04 SV Variometer	
10 ASG10 26.04 C Geschwindiakeit	🗙 Esc arr
9 A 5 14.03 Temperatur	ar
7 ASG2 27.09 SG GPS / SMS	<u>7</u> <u>H</u> ilfe
E VS1 2007 Flugrechner	arr
5 AS 5 28.06 Speicher	ar
4 AS 5 19.04 Anzeige	an
3 AS 5 09.03 Polaren	ara
2 A 15 13.02 🦉 Wegpunkte	/ill:
1 A 15 12.02 Service	/il:
	🕞 Laden
	0 Speichern
Vor Laden/Empfangen Liste löschen	Empfangen
	Senden

4.2.2.1 <u>Télécharger des espaces aériens</u>

Les espaces aériens peuvent maintenant être téléchargés par le bouton charger (Laden).



4.2.2.2 Espaces aériens de l'utilisateur se terminant en *.fa5

Il s'agit d'espaces aériens que l'utilisateur a lu dans une liste et les a mémorisés avec le bouton "stocker". Il n'est pas possible de modifier ces espaces.

4.2.2.3 Sélection d'espaces aériens

Dans la version de base jusqu'à 20 zones contrôlées peuvent être sélectionnées de la liste standard Flychart, ensuite elles peuvent être transférées sur l'instrument, sauvegardées et de nouveau affichées. Dans la version élargie il est possible de sélectionner jusqu'à 150 zones contrôlées, de les transférer sur l'instrument et de les mémoriser. Lors du transfert les zones contrôlées étant déjà stockées dans l'instrument, seront alors écrasées.

La sélection active destinée à être mémorisée ou d'être transférée sur l'appareil, est marquée d'un petit crochet en vert. Les zones non actives sont marquées d'une croix rouge. Afin de changer la sélection, on peut appeler un menu déroulant avec la touche droite de la souris et effectuer l'action suivante:



Avec Sélectionner -> Inverser; la sélection actuelle peut être changée. Une croix rouge sera changée en petit crochet vert et vice versa.

Avec Sélectionner -> Toutes; toutes les zones contrôlées de la liste seront choisies et recevront un petit crochet vert.

Avec Sélectiuonner -> Aucune; toutes les zones contrôlées de la liste seront abondonnées et recevront une petite croix rouge.

En cliquant avec la touche gauche de la souris sur une zone contrôlée, cette zone est sélectionnée et marquée en bleu.

Avec Ctrl Click plusiers zones sont sélectionnées simultanément,

Avec la touche Majuscule (Shift Click) une section de zones contrôlées est sélectionnée.

Après avoir appelé la fonction il faut d'abord cliquer dans la liste afin d'activer toutes les zones contrôlées contenues dans la liste. Les zones sont affichées graphiquement à droite de l'écran. La zone contrôlée active est dessinée en rouge.

A partir de la version Flychart 4.52.31 il est possible d'afficher des zones contrôlées graphiquement en mode carte à l'aide de la souris, et de les sélectionner resp. de les abandonner en appuyant sur la touche droite de la souris.

4.2.2.4 Modifier des espaces aériens

Dans le même menu déroulant d'autres actions peuvent être effectuées:

Avec "Modifier.." le nom, le commentaire ou les coordonées peuvent être modifiés.

Avec "Nouveau..." de nouvelles zones contrôlées peuvent être saisies manuellement. Ceci est pratique pour des zones spécifiques, telles que des territoires de protection du gibier, ou des exceptions selon accord bilatéral en zone contrôlee officielle.

Avec "Effacer" des zones sont effacées de la liste.

Avec double-clic de la touche gauche de la souris on obtient l'aperçu détaillé.

 SME: CTR EMMEN

 Beschreibung: CTR Emmen

 Warndistanz: 0.2 km

 p1: 8.358333*0, 47.191950*N

 p2: 8.414450*0, 47.161950*N

 p3: 8.405000*0, 47.138617*N

 p4: 8.264450*0, 47.013883*N

 p5: 8.237217*0, 47.011383*N

 p6: 8.185833*0, 47.038050*N

 p7: 8.200833*0, 47.071117*N

 p8: 8.303883*0, 47.162783*N

Le **nom** peut être modifié au choix avec la touche de droite de la souris -> Modifier. Un nom ne doit être contenu dans la liste qu'une seule fois et ne peut être composé de 17 caractères au maximum. Nous recommandons de formuler une abréviation clairement compréhensible. En standard, et à l'égard des fichiers de la base de données DAFIF, on utilise le nom officiel à 3 lettres de l'aérodrome, ainsi qu'une abréviation du type et de la fréquence radio. Toutefois, ceci peut entraîner la duplication des noms dans la liste, car la désignation peut contenir plus de 17 caractères et n'est guère compréhensible. La **description** peut être modifiée au choix avec la touche droite de la souris -> Modifier. Cette description est affichée sur l'instrument et peut aussi contenir au maximum 17 caractères. Nous recommandons de formuler une abréviation clairement compréhensible de la zone contrôlée, ainsi que des informations complémentaires, telles que la limite d'altitude inférieure ou supérieure, ou la fréquence radio de la tour de contrôle. Dans les fichiers DAFIF l'altitude est indiquée en mètres comme standard, ou bien en Flight Level.

La **distance d'alerte** est la distance verticale vers l'espace aérien à partir de laquelle une alerte est indiquée à la ligne inférieure de l'instrument. L'alerte affiche uine abbréviation du nom et la distance restante.

Les coordonnées des points doivent être affichés dans l'ordre des points du polygone. La direction peut être dans le sens horaire ou anti-horaire.



Segments d'un arc de cercle ou rayons



Les rayons sont saisis dans le format suivant:

longitude, latitude centre; longitude, latitude départ du rayon; longitude, latitude fin du rayon; sens de rotation ("+" = sens horaire, "-" = sens anti-horaire)

Cercles



Les cercles ont le format suivant: longitude, latitude du centre; rayon en km

Nous recommandons le procédé suivant:

- Sélectionnez avec le bouton "Charger" (Laden) un fichier espace aérien Flytec (*.fas, *.fa5 ou *txt). Vous obtiendrez une longue liste et un graphique complexe.
- Cliquez dans la liste, toutes les zones apparaissent en bleu. Sélectionnez avec Ctrl + touche gauche de la souris des zones individuelles, pour des secteurs entiers appuyez sur Majuscule (Shift) et la touche gauche de la souris. Elles sont affichées dans la partie droite de la carte. Veuillez considérer que la création d'image de l'instrument en mode carte durera plus longtemps, en fonction du nombre d'espaces aériens dans la zone active.
- Modifiez ensuite pour les espaces aériens individuels les noms et la description en un nom et une abréviation qui vous sont compréhensibles.
- Simplifiez des espaces aériens complexes, dont seulement une partie vous intéresse, par effacement de points.
- Groupez ensemble des espaces aériens enchevêtrés, dans lesquels vous n'êtes de toute façon pas autorisé d'entrer.
- Vous pouvez ensuite mémoriser ce fichier pour exploitation ultérieure avec "Stocker" (Speichern)
- Avec "Envoyer" (Senden) vous transférez les espaces aériens sélectionnés sur l'appareil. Si l'acoustique est activée, on entend pour chaque espace aérien correctement transféré un bip en haute tonalité. Si le transfert est incorrect, la tonalité est quelque peu plus profond, par ex. en cas de noms doubles. Avec "Recevoir" (Empfangen) vous pouvez contrôler lesquels des espaces aériens sont actuellement stockés dans l'instrument.

Tuyau: créez d'abord un fichier des zones contrôlées pour l'utilisateur avec les espaces aériens dans votre secteur. Ce fichier peut contenir un grand nombre de zones contrôlées. Ouvrez ce fichier avant le vol et téléchargez seulement les espaces aériens sur votre instrument que vous toucherez probablement ce jour là.

5 Mémorisation des vols (Flight-Memory) et analyse des données

5.1.1 Liste des vols et écran d'analyse

Le mode d'enregistrement n'a pas besoin d'être activé, car chaque vol est automatiquement sauvegardé. La mémoire du COMPETINO+ enregistre non seulement l'altitude du vol et la vitesse air vraie (TAS), mais l'appareil mémorise en plus la position et l'altitude GPS du pilote en format des coordonées WGS84. Sous *Main Setup Menu* ⇒ *Réglages utilisateur* ⇒*Mémoire des vols* ⇒*Intervalles d'Enregistrement* il est possible d'ajuster la fréquence d'enregistrement des données. La valeur ajustée détermine l'écart temporel en secondes, aprés lequel un nouvel enregistrement est saisi par la mémoire du COMPETINO+. La valeur minimale est de 2 secondes, ce qui correspond à env. 9 heures de vols mémorisables. La valeur maximale de 60s est l'équivalent d'env. 291 heures de vols mémorisables.

Pour des vols tests ou d'acrobatie une fréquence de 2 secondes est conseillée.

Pourtant un *intervalle d'enregistrement* entre 5 et 10s est recommandé.

Avec une valeur de ce type, la trace présentera de beaux cercles dans les thermiques et le nombre de points pris en compte pour un scoring OLC reste raisonnable. Le réglage usine est de 10 secondes.

Pour le départ d'un vol la disposition suivante est valable: le vol a commencé lorsque la vitesse sol dépasse 10 km/h pendant plus de 60 secondes, ou si la différence d'altitude pendant 60 secondes dépasse les 30m.

Dans tous les cas, les antécédents du vol sur 30 points sont aussi sauvegardés dans la mémoire du COMPETINO+. De ce fait, et basé sur un intervalle d'enregistrement de 10 sec., même les 3 dernières minutes avant le décollage sont reconnaissables dans le vol mémorisé.

La fin du vol est reconnue en mode d'enregistrement automatique, si pendant au minimum 60 secondes aucune vitesse (moins de 10 km/h vitesse GPS ou vitesse air vraie) n'a été enregistrée, et s'il n'y a pas eu de changement d'altitude pendant ce temps. Dès lors, l'affichage normal de l'instrument bascule automatiquement vers l'écran d'analyse du vol. A partir de cet instant, la "signature digitale" du vol est calculée, et un message informant de ce calcul apparaît à la ligne d'informations de l'écran. Veuillez patienter jusqu'à ce que ce calcul aura été complété. Avec un bref appui sur la touche **ESC** on revient à la page écran principal.



Flight Memory		
01.03.02	0:43:12	
13.02.02	1:37:34	
28.01.02	0:24:05	
23.01.02	1:02:24	
12.01.02	2:11:45	
15.12.01	0:34:55	
24.11.01	1:07:32	
========		

FLIGHT ANALYSIS		
Date: 17 20 07		
Date. 17.20.07 0		
Start: 13:02:02 U	TC	
Stop: 15:55:32 U	TC	
Flight time: 2:53	:30	
Scanrate: 10 s		
Max A1: 2823 m		
Max A2: 1154 m		
A3: 4273 m		
M. Vario: 8.9 m/	s	
M. Vario: 6.6 m/	s	
M. Speed: 73 km/	′h	
Shw	Rec	
Мар	Sig	

Il est aussi possible de changer l'appareil en mode **d'enregistrement manuel.** Pour cela il faut sélectionner sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Mémoire de vol* \Rightarrow *Enregistrement Auto/Man* la valeur "Non".

54

Avec ce réglage l'enregistrement commence env. 2 minutes après avoir allumé l'appareil, et ne se terminera qu'aprés avoir appuyée sur la touche ESC pendant minimum 3 secondes. Le départ de l'enregistrement est reconnaissable par la fonction du compteur du "temps de vol".

Attention: assurez vous avant de démarrer que le récepteur GPS reçoit au moins 4 satellites, pour réaliser un enregistrement valide.

Remarque 1: la page écran d'analyse du vol présente des valeurs maximales étant apparues durant le vol. Etant donné que les calculs sont effectués toutes les secondes, des valeurs renouvelées à 1 seconde sont donc sauvegardées pour l'analyse des données. Lors de l'examen de la trace sur un ordinateur PC avec un logiciel comme Flychart, SeeYou, CompeGPS, MaxPunkte etc., les données sont seulement évaluées en format IGC. Le fichier IGC mémorise les valeurs du temps (UTC), positions, altitude barométrique et altitude GPS, ainsi que vitesse air vraie, qui sont enregistrés par le capteur hélice ou le tube pitot. Les programmes calculent les valeurs du vario par rapport aux valeurs d'altitude. Ainsi, si par ex. Si vous avez réglé vos enregistrements avec un intervalle de 10sec., et qu'une variation d'altitude de 5 mètres a été subie pendant ces 10s, une valeur vario de 0.5m/s sera calculée. Toutefois, pendant ce même laps de temps un vario à 1 seconde de 2m/s a pu être rencontré. Cette variation sera indiquée seulement sur l'écran d'analyse du vol, mais ne peut pas être lu électroniquement. Dans la page analyse de vol les deux valeurs sont affichées.

Remarque 2: bien que l'instrument peut stocker en mémoire jusqu'à 100 vols, nous recommandons de sauvegarder régulièrement vos traces de l'appareil sur un ordinateur PC et de formater ensuite la mémoire à nouveau avec *Main Setup Menu* \Rightarrow *Mémoire* \Rightarrow *Effacer tous les vols*. Ce procédé vous apporte l'assurance que les traces précieuses de vos vols sont sauvegardées et que l'instrument peut enregistrer ensuite avec une mémoire "fraîche".

5.1.2 Affichage graphique des vols en format carte

La trace des vols mémorisés peut être affichée pour évaluation sur l'écran en mode carte. En mode analyse des vols la touche F1 est affectée à la fonction *Show Map*. Aprés appui sur cette touche une illustration de la trace optimisée pour l'écran apparait, le nord étant en haut! En outre, les waypoints mémorisés sont indiqués par une croix et leur nom, ainsi que l'échelle en ligne courte avec indication des km. L'affichage peut être modifié comme suit:

F2: Zoom in: graduellement l'échelle de la carte est augmentée jusqu'à env. 0.4km. Les cercles d'un thermique sont clairement identifiables (selon l'intervalle d'enregistrement choisi)

F1: Zoom out: graduellement l'échelle de la carte est réduite jusqu'à la présentation optimisée pour l'écran. Le maximum étant de 47.4km.

Flèches Pan: ◀ ▲ ▼ ▶ par ces fléches la zone d'affichage peut être déplacée vers le haut, le bas, à gauche ou à droite.

OK: retour à l'illustration graphique optimisée de départ. **ESC**: retour au menu de sélection des vols.

Toutes les autres touches produiront le redessin du tracé dans la sélection actuelle.

Notice: comme le temps d'affichage de l'illustration peut prendre quelques secondes selon la quantité de données à traiter, le message *"Patientez" (Wait)* et *"Prêt" (Ready)* apparaît sur la ligne d'informations. Si pendant le calcul un zoom ou un déplacement par touche Pan est demandé, le calcul en cours est interrompu et redémarre avec les nouvelles valeurs.



Par cette commande on obtient rapidement l'illustratration requise.

6 Transmission des données

Dans la mémoire du IQ Motor+ sont stockées les données entrées par le pilote, comme par ex. les waypoints, Routes, nom du pilote etc., ainsi que les points du tracé (Tracklogpoints) des vols effectués, qui sont automatiquement enregistrés par l'instrument. Chacun de ces points contient l'heure, position, altitude GPS, altitude barométrique, ainsi que la vitesse de vol. Par cela il est possible, de projeter lors d'une évaluation ultérieure le barographe, le diagramme du vario et de la vitesse, et le tracé du vol sur une carte. Avec le programme Flychart 4.52 il est même possible de projeter le vol sur l'écran d'un ordinateur PC en mode tri-dimensionnel, et ce sur le fond du paysage correspondant. Pour cette action le programme Google Earth doit être installé et la connexion Internet doit être branchée.

6.1 Echange de données avec un ordinateur PC

L'équipement fourni de série avec le IQ Motor+ comprend aussi un câble d'interface USB Mini B, grâce auquel les données peuvent être échangées dans les deux sens. La transmission est effectuée via interface virtuelle sérielle COMX avec: 57.600 baud; 8 databit; 1 stopbit; no parity; Xon/Xoff.

L'interface USB du COMPETINO+ permet à l'instrument d'envoyer et de recevoir:

- l'entière configuration de l'instrument (réglages de base, champs utilisateur)
- liste des waypoints (balises)
- liste des Routes

Par contre, les vols enregistrés dans la mémoire ne peuvent uniquement être reçus sur le PC.

Important: pour la transmission de ces données il ne faut brancher le câble PC sur le IQ Motor+ seulement lorsque l'instrument est déjà **allumé** et que le programme requis pour la transmission des données aura été activé.

Important: aussi le driver de communication USB Prolific fourni sur le CD doit avoir été installé sur l'ordinateur. Lors de l'installation du programme Flychart, le driver USB sera installé automatiquement.

Pour effectuer la transmission de données l'instrument doit être commuté par pression prolongée sur la touche **Menu** en mode *Main Setup Menu*.

Pour la transmission d'un vol mémorisé il faut suivre les instructions du logiciel utilisé à cette fin. (Dans la plupart des logiciels il faut encore basculer en mode mémoire de vols resp. en mode analyse de vols). Différents logiciels permettent de créer des fichiers IGC, et quelque-uns même des fichiers OLC. Davantage d'informations sous http://www.onlinecontest.de/holc/ . Nous vous recommandons l'utilisation du programme Flychart que vous pouvez télécharger du

Nous vous recommandons l'utilisation du programme Flychart que vous pouvez télécharger du site web <u>www.flytec.ch</u> ou <u>www.brauniger.com</u>.

Flychart permet d'ajuster tous les réglages de l'instrument facilement sur l'ordinateur PC.

Trackview (Freeware)	Daniel Zuppinger (pour l'OLC et CCC) www.softtoys.com/	
Maxpunkte (Freeware)	Programme de D.Münchmeyer pour compétition en ligne du DHV www.dm-sh.de	
Compe-GPS	Pour compétitions et pilotes en privé, illustration 3-D www.compegps.com	
Seeyou	Logiciel pour plans de vols- et d'analyse, www.seeyou.ws/	
GPSDump	Stein Sorensen . Simple programme pour obtenir des fichiers IGC http://www.multinett.no/~stein.sorensen/	

6.1.1 Options de l'instrument

Tous les réglages peuvent être ajustés ou modifiés confortablement avec Flychart 4.52

Fluginstrument Optionen - U:\Eig\Default 5030 GPS.fc5			
Höhenmetser Variometer	Höhenmesser ALT 1	🗸 ок	
 Geschwindigkeit Terrenzebe 	Réglages d'utilisateur [hPa]	X Esc	
Si GPS	et de l'instrument	<u>?</u> <u>H</u> ilfe	
Geräte Info Speicher	Einheit Meter [m]		
Release	Wavpoints Modus relativ (QFE)		
Lufträume	Esp.Aériens ALT 3		
	Einheit Meter [m]		
		🗁 Laden	
		Bpeichern	
		E mpfangen	
		Senden	

6.1.2 Waypoints (balises) et Routes

Dans le même menu de Flychart les waypoints et les Routes peuvent aussi être transférés sur l'instrument. Flychart peut aussi importer des fichiers de waypoints depuis les programmes SeeYou ou CompeGPS ou Garmin et les transférer sur l'instrument.

6.1.3 Zones contrôlées /Espaces aériens

Le même principe s'applique aux zones contrôlées. Pour cela pousser sur le bouton "Zones contrôlees".

7 Installation d'un nouveau Software-(Firmware) sur le IQ-Motor+

Comme sur d'autres appareils récents électroniques, l'instrument offre la possibilité de mise à jour du logiciel interne, aussi appelé "Firmware". Ceci permet aussi à l'avenir de réaliser rapidement des adaptations selon les exigences des pilotes, ou bien de l'améliorer suite à des nouveaux règlements en matière de compétition. La société Bräuniger placera de temps en temps une mise à jour du logiciel sur sa page d'accueil Internet, que l'utilisateur peut, par la fonction intégrée de téléchargement, télécharger, mémoriser et ensuite transmettre gratuitement sur le IQ Motor+. Pour pouvoir faire des entrées avec son propre ordinateur PC dans la mémoire flash du IQ Motor+, le programme "**Flasher.exe**" est nécessaire, qui est disponible en format comprimé sous le nom de Flasher.zip. En outre, il est nécessaire de télécharger de la page d'accueil le propre firmware à transmettre. Son nom est par ex. "6018_V100c.moc" (env. 500 KB) ce qui correspond à la version 1.00c. Depuis peu de temps le nouvau software est aussi disponible pour le téléchargement sous forme d'un fichier *.exe. Dans ce cas l'installation du programme Flasher n'est plus nécessaire. Il suffit de télécharger le fichier exe et de l'activer.

Tuyau: nous vous recommandons de regrouper tous les fichiers en rapport à ce sujet dans un seul sous-dossier (par ex. C:\Programmes\FlytecFlasher\). Suite à la décompression du fichier ZIP plusieurs fichiers seront créés.

Un double-clic sur le fichier "Flasher.exe" ouvre le programme de transmission.

Datei öffnen - Sicherheitswarnung	🝤 Firmware Update (Version 1.2)
Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden. Möchten Sie diese Software ausführen? Name: flasher.exe	I:\TU-Flytec\6000_Serie\6020\Firmware\Work\602
Herausgeber: Unbekannter Herausgeber Typ: Anwendung Von: C:\Programme\Flytec\CD 6020-30\Flasher	COM Port Abbrechen
Ausführen Abbrechen	Bootloader :
Diese Datei verfügt über keine gültige digitale Signatur, die den Herausgeber verifiziert. Sie sollten nur Software ausführen, die von Herausgebern stammt, denen Sie vertrauen. <u>Welche Software kann</u> ausgeführt werden?	

Dans le champ avertissement de sécurité appuyez sur **exécuter**, ensuite le programme démarre. Avec "rechercher" vous sélectionnez le fichier à transmettre se terminant sur " ***.moc** ", par ex. **COMPETINO+_V328.moc**, ou bien vous le tirez du secteur Explorer vers le champ. Ensuite connectez le câble USB avec l'instrument, le port série utilisé peut être directement

assigné dans le champ Com Port, ou bien, si vous ne le savez pas, laissé réglé sur **Auto** en recherche automatique. L'interface virtuelle COM devra se situer entre 1 et 9.

Au-delà le Flasher ne peut plus reconnaître d'interface.

Faites démarrer la transmission de données avec un clic sur **Update.**

Ceci fait apparaître la version du Bootloader de l'appareil et la vitesse de transmission.

Les chiffres apparaîssant à droite du champ sont les réponses de l'appareil.

Important: veillez à ce que le IQ Motor+, <u>contrairement à la transmission des donnés</u> <u>d'analyse de vol</u>, **n'est pas allumé** lorsque le câble est branché sur le PC. **Attention:** ne laissez jamais branché pendant longtemps le câble de connexion du PC sur l'instrument éteint. Ceci cause de la consommation d'énergie, et les batteries pourraient ainsi être à plat de façon inaperçue.

Tuyau: en Windows le son caractéristique des appareils USB devra retentir lorsque l'appareil est branché.

8 Divers

8.1 Option Software (software complémentaire)

Il est possible d'activer des fonctions spécifiques complémentaires, grâce à un code payant d'activation disponible chez Bräuniger. On peut par ex. activer l'affichage des zones contrôlées (CTR's) à l'aide d'un code à 5 chiffres.

Procédure de saisie du code:

- Sélectionner dans le Menu SW Packages en Option le paquet correspondant
- Appuyer sur OK. Un code apparaîtra –29XXX
- Avec la touche flèche vers le bas le code bascule sur 30000 et compte vers le bas.
- Ajuster le code avec la touche flèche vers le bas et appuyer sur OK.
- L'appareil affiche paquet libére! (package released!)

Si un code erronné a été saisi, l'appareil restera bloqué pendant au moins 5 minutes!

8.2 FLARM

En option il est possible d'ajouter un avertisseur de collision du type FLARM. Sous l'entrée de menu -> *Main Setup Menu ->Réglages Instr. -> Flarm* module FLARM sera activé – ou bien désactivé. En outre, il peut être programmé sous cette entrée du menu. Pour connaître les détails veuillez consulter le manuel "Instructions d'opération FLARM" livré séparément.

8.3 FlyLink



FlyLink® est un petit réseau radio sans fil entourant le pilote. Sous l'entrée de menu -> *Main Setup Menu -> Réglages Instr. -> FlyLink* les réglages de base du dispositif FlyLink peuvent être saisis. Lors de la livraison, ces réglages sont déjà préalablement effectués.

8.4 Bluetooth

En option un module Bluetooth peut être ajouté. Il n'est possible de monter soit le dispositif Bluetooth ou alors le système FLARM - FlyLink. Le montage des deux systèmes ensemble n'est pas possible.

Grâce à l'option Bluetooth il est possible de transmettre les données internes soit sur un téléphone portable ou bien un PNA (Personal Navigation Assistant). Par ailleurs il est aussi possible d'envoyer par téléphone portable la position en message texto-SMS. La transmission des données sur un ordinateur PC n'est pas possible.

Sous l'entrée de menu -> Main Setup Menu -> Réglages Instr. -> Bluetooth les réglages de base du dispositif Bluetooth peuvent être saisis.

Veuillez consulter à cet égard le manuel "Bluetooth et SMS Setup" livré séparément.

9 Simulation

Après avoir choisi le mode Simulation dans le menu principal et par pression sur la touche OK l'accès est ouvert à cette function vraiment trés intéressante. Avec les *touches fléches et* OK le mode Simulation est réglé sur: "*Oul*" (Yes) et à nouveau validé avec OK. La derniére position GPS connue de l'instrument est adoptée.

Au démarrage, les touches ► et ◄ permettent de modifier la vitesse air et sol, les touches ▲ et ▼ permettent de faire varier les taux de chute et de montée. Si l'alarme de décrochage retentit, veuillez augmenter la vitesse air de quelques km/h.

La touche F1 est utilisée pour changer entre différentes fonctions:

Next Func.	Var ▲▼ Spd ▶ ◀XX	modifier vitesse montée/descente air + vitesse sol (GND)
Next Func.	Wind ▲ ▼ Trk ▶ ◀	modifier une dérive du vent assumée en montée et modifier
		le tracé (direction du vol) durant la phase de descente
Next Func.	Mod A1 ▲ ▼	modifier l'altitude Alt1
Next Func.	Mod A2 ▲ ▼	modifier l'altitude Alt2
Next Func.	S.Thr – ▲ ▼	modifier seuil d'activation de l'acoustique alarme descente
Next Func.	Change page ►	changement de page

De même, la fonction **Goto** peut être appelée pour sélectionner un waypoint. La distance de ce waypoint apparaît. Si la flèche centrale du compas pointe vers le haut, le pilote vole vers ce point et la distance diminue, ainsi que l'altitude. Si vous simulez un gain avec la touche ▲ le COMPETINO+ simule l'enroulement d'un thermique; la rose des vents tourne, et la distance vers le but varie selon qu'on s'éloigne ou qu'on s'en approche. En mode simulation on peut aussi vérifier les différents paramètres sonores lors de la modification de la fréquence, du bip et de la modulation de la tonalité.

Veuillez changer pour revenir à la descente. Après un appui sur la touche F1 on peut maintenant modifier la vitesse sol par pression sur les touches \blacktriangle et \blacktriangledown , c'est-à-dire simuler l'influence due au vent. Par pression sur les touches \blacktriangleleft et \triangleright il est possible de modifier en plus la direction du vol, par ex. pour aller directement vers un WP.

On peut ainsi simuler parfaitement de retracer une Route activée. Si cette route est identifiée comme Route Compétition, vous entendrez la tonalité caractéristique lorsque vous serez à 400 m du waypoint, ce qui indique que vous rentrez à l'intérieur du cylindre de la balise. Vous verrez ensuite le basculement vers le prochain waypoint. (Attention: pour le basculement automatique le décompte de temps doit afficher des valeurs positives).

Par pression sur ESC on peut basculer sur l'affichage de la carte, et voir ici aussi l'approche vers le cylindre du WP.

Si vous avez choisi avec la touche F1 la fonction Wind Track , vous verrez parfaitement bien l'influence du vent de face ou du vent arrière pendant l'approche vers un but. Il est trés instructif de voir de quelle manière un vent de face peut influencer l'utilité du champ Alt a BG.

Durant la simulation le récepteur GPS est inactif et à la place de la barre d'état de réception de satellites, apparaît le mot "*Simulation*".

Un vol simulé est bien stocké dans la mémoire du COMPETINO+, mais en revanche, sa "signature digitale" n'est pas valide.

60

10 Gestion des batteries - accumulateurs

Le COMPETINO+ est équipé de 2 jeux, chacun à 2 accus. Sur l'écran principal deux barres indiquent le niveau approximatif de charge des batteries. Lorsqu'on allume ou éteint l'appareil, la capacité des deux jeux est indiquée pour information en pourcentage. A cet égard il faut veiller à ce que le jeu 1 sera toujours équipé. Le jeu 2 est la réserve et peut rester non-équipé le cas échéant. Toutefois, il est recommandé d'équiper également le jeu no. 2. Lorsque le jeu 1 est déchargé, l'appareil bascule automatiquement sur le deuxième jeu de réserve.

Aprés avoir effectué un long vol, nous recommandons de placer les batteries partiellement utilisées du jeu 2 à la place du jeu 1 et de placer les nouvelles batteries dans le jeu 2. De cette façon il est garanti que vous pourrez utiliser les batteries pleinement, sans courir le danger que les batteries se déchargent durant le vol.

Le batteries suivantes sont utilisables:

- Par jeu 2 pièces Alcaline 1.5V format AA. Heures d'utilisation estimées 2 fois 20h = 40h au total
- Par jeu 2 pièces NiMH Accus min. 2100mAh ou plus, 1.2V format AA. Heures d'utilisation estimées 2 fois 15h = 30h au total







Le type correct de batteries doit être réglé sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages Instr.* \Rightarrow *Type Batterie.*

Un réglage erronné peut provoquer un arrêt précoce lorsque l'instrument bascule du jeu 1 sur le jeu 2 et fournit par conséquent de fausses informations de la situation!

Nous recommandons de ne pas utiliser des accus NiCd, car leur capacité est significativement inférieure et ils sont moins écologiques. En outre, les seuils de commutation ne sont pas adaptés pour les accus NiCd.

Remarque: l'estimation des heures d'utilisation est basée sur une température ambiante normale d'env. 20 – 25 °C. Il est à noter que dans des conditions de froid les batteries et les accus ont une durée de service fortement raccourcie.

En cas de non-utilisation prolongée il faut toujours enlever les batteries! Des batteries défectueuses peuvent endommager l'appareil par fuite d'acide!

Les dégâts de corrosion, causés par batteries défectueuses, ne sont pas couverts par la garantie!

11 Informations complémentaires

11.1 Altimètre

62

Un altimétre est en réalité un barographe, car il ne mesure pas à proprement parler la hauteur, mais la pression atmosphérique. La hauteur est calculée d'après les variations de pression. La pression au niveau de la mer sert de niveau 0 pour le calcul de l'altitude absolue selon la formule internationale du calcul d'altitude.

Pourquoi la pression atmosphérique diminue-t-elle avec l'altitude? La pression, en un lieu donné du globe, est due à la masse de la colonne d'air se trouvant au-dessus. Donc la pression diminue avec la hauteur – il y a moins d'air au-dessus de la tête! Une variation de 1 millibar, à env. 500 m au-dessus du niveau de la mer, correspond localement à env. 8 mètres de différence d'altitude.

Pourtant, en pratique, ce n'est pas aussi simple que cela à cause de nombreux d'autres facteurs qui ont de l'influence sur la pression atmosphérique. En effet, la pression dépend aussi de la température, et naturellement des conditions météo. Lors d'un jour stable, la température peut induire une différence de pression de 1 mbar, ce qui signifie une différence d'altitude de ±10m. Selon les conditions météo, la pression au niveau de la mer (QNH), peut varier entre 950 mbar et 1050 mbar. Afin d'éliminer l'influence de la météo, un altimètre doit toujours être calibré à intervalles réguliers. Ceci signifie que l'altimètre doit être réglé sur une hauteur connue, pour effectivement afficher cette hauteur.

Par conditions météo instables, par ex. lors du passage d'un front froid, la pression de l'air peut varier jusqu'à 5 mbar dans la même journée. Ceci signifie une variation d'altitude de 40 m!

Un autre moyen de calibrer son altimètre est d'afficher le QNH actuel.

Qu'est-ce que le QNH? En aviation un référentiel commun de point neutre est requis, afin que l'altimètre de tous les aéronefs affiche à hauteur égale effectivement la même altitude. Cette base commune est le QNH. Le QNH est la pression atmosphérique actuelle en unité hPa (1 hPa=1mbar) dont le calcul est ramené au niveau de la mer. Il est recalculé plusiers fois par jour et s'obtient par le bulletin météo, ou bien par radio auprès des services aéronautiques des champs d'aviation.

11.2 Vitesse

11.2.1 Vitesse air vraie ou vitesse air indiquée - TAS ou IAS

En général dans l'aéronautique, il est habituel d'afficher la vitesse de vol (IAS) qui se mesure à l'aide d'un tube pitot. L'avantage de cette pratique est de pouvoir surveiller plus facilement la vitesse maxi autorisée ainsi que la vitesse de décrochage sans avoir à tenir compte de l'altitude à laquelle on se trouve (sécurité aéronautique oblige). Il en est de même pour la vitesse optimale de finesse max. (performance). L'inconvénient de cette méthode de mesure est que tous les calculs géographiques, tels que distances, angles de glissement, et tous les calculs de plané final, ont besoin de la valeur de vitesse vraie.

Un autre inconvénient est le fait que la vitesse affichée n'est juste qu'à **une** certaine hauteur, en général au niveau de la mer (NN). Plus on monte en altitude plus on sera rapide par rapport à la masse d'air environnante sans que la vitesse affichée ne varie. Ceci est dû au fait que la densité de l'air diminue avec l'altitude. L'air ne pèse plus que la moitié de son poids à 6500 m d'altitude par rapport à ce qu'il pèse au niveau de la mer. La vitesse va donc augmenter de 1,41 fois (racine carrée de 2) dans le même temps.

Du point de vu de la physique, le phénomène pourrai s'expliquer ainsi:

Pour générer une certaine portance, une certaine quantité de particules d'air doit exercer une pression sur la surface porteuse d'une aile. Du fait qu'à 6500 mètres il n'y ai plus que la moitié des particules d'air dans un même volume, l'aile doit voler plus vite. Mais pas à une vitesse double, seulement 41 % plus vite car chaque particule d'air possède une énergie de portance plus importante à cette altitude.

Pour le calcul du vent, de l'altitude ou de l'heure d'arrivée au but, il nous faut néanmoins la vitesse vraie de l'air (TAS). Le capteur à hélice indique la vitesse vraie de l'air car l'axe de son hélice libre n'est soumise a aucun frottement.

Le COMPETINO+ GPS affiche en général la vitesse air vraie (TAS).

11.2.2 Alarme de décrochage

Quand un pilote ralenti sa machine de plus en plus, les filets d'air finissent par décrocher et l'aile n'a plus de portance, ce qui entraîne des conséquences différentes selon l'aile utilisée.

Au cas où le décrochage des filets d'air se fait simultanément sur toute la surface de l'aile, cela entraîne une chute brutale et incontrôlable de l'appareil. Pour cette raison les constructeurs de nos ailes prévoient du vrillage, afin d'avoir un angle d'incidence en vol plus petit en bout d'aile qu'au centre de l'appareil. Ainsi, si pour cause de vitesse trop lente, la partie centrale de l'appareil vient à décrocher, il conserve de la portance en bout d'aile. Notre engin se trouve alors en sous vitesse ou décrochage. Le nez se met à piquer, la vitesse à augmenter, parce que les bouts d'aile qui se trouvent en arrière du centre de gravité restent en portance. Les filets d'air essaient à nouveau d'avoir un écoulement laminaire qui permette d'engendrer de la portance.

Il est fortement déconseillé de rester en sous vitesse, car la haute sensibilité de l'aile au moindres turbulences dans cette situation, peut provoquer sa chute brutale. Ceci peut être extrêmement dangereux, surtout en phase d'atterrissage. La conséquence peut en être le décrochage d'un seul côté de l'aile, ou un virage involontaire de 180°.

L'alarme de vitesse mini. avant décrochage est un signal acoustique fort, qui va avertir le pilote afin qu'il puisse accélérer avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr cet avertissement sera plus utile en delta qu'en parapente. Toute personne qui a un jour observé un delta en approche à l'atterrissage, aura pu faire la constatation suivante:

à chaque fois qu'il y a un bon vent de face, beaucoup de pilotes vont pousser leur barre de contrôle trop tôt; alors, dans le meilleur des cas, l'aile monte de quelques mètres pour se poser en plantant la quille dans le sol.

Par vent nul, ou vent arrière très faible, la plupart des pilotes attendent trop avant de pousser leur barre de contrôle. Avec un peu de chance, ils ne feront qu'atterrir sur le ventre, ou ils décriront un arc de cercle avant de casser un montant ou leur barre de contrôle. Ou alors c'est le nez du delta qui en tapant le sol absorbera son énergie cinétique, ce faisant, le pilote réagira comme un pendule, se tapant le casque contre la partie avant de la quille.

Pour chaque type d'aile et poids de pilote une vitesse de décrochage mini différente est valable. Plusieurs essais de décrochages sont nécessaires pour en déterminer la valeur précise.

Il faut effectuer quelques tests pour pouvoir programmer pour sa propre configuration l'alarme de décrochage correcte qu'on ajustera ensuite sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Vitesse* \Rightarrow *Vitesse décrochage.*

D'autre part il faut remarquer que par l'effet de sol le décrochage est retardé de 2 km/h. La vitesse de décrochage dépend aussi de la densité de l'air, c'est à dire de l'altitude du vol. Le COMPETINO+ augmente la valeur de l'alarme de vitesse de décrochage quand l'altitude augmente et ce, en utilisant la vitesse par rapport à la masse d'air (Indicated-Airspeed), peu importe le type de vitesse sélectionné pour l'affichage..

L'écart entre la vitesse d'alarme de décrochage et la vitesse de taux de chute mini est très réduit. Pour cette raison un certain nombre de pilotes se sont plaint qu'en enroulant un thermique homogène à la vitesse de taux de chute mini, l'alarme de vitesse de décrochage se mettait parfois à sonner. Pour cela il y a la possibilité de désactiver cette alarme à partir d'une certaine altitude que l'on peut programmer sous *Main Setup Menu* \Rightarrow *Réglages utilisateur* \Rightarrow *Vitesse* \Rightarrow *Vitesse décrochage*.

Bien entendu, les champs d'atterrissage devront dans ce cas être situés à une altitude inférieure pour que cette alarme puisse fonctionner.

Avertissement: parfois il est utile d'être averti par l'alarme de décrochage sur des situations de vol instables lors de l'enroulement dans le thermique.

Dans la pratique on a pu constater que la moitié environ des atterrissages peuvent être sauvés grâce à l'utilisation de l'alarme de décrochage au moment du poussé de la barre de contrôle.

11.3 Navigation

11.3.1 Qualité de réception du GPS

Le récepteur GPS peut recevoir jusqu'à douze satellites à la fois. Lors d'une première mise en marche de l'appareil, il est nécessaire de capter au moins 4 satellites afin de pouvoir afficher une position. Une fois positionné, la réception de 3 satellites suffisent (Mode 2 D) pour continuer. Toutefois, si l'altitude doit aussi être affichée (Mode 3 D), la réception d'au moins 4 satellites est nécessaire. Dans sa mémoire le récepteur GPS dispose d'un tableau, **l'Almanach de satellites**, dans lequel se trouvent archivés les orbites, les positions, et l'heure précise de tous le satellites. Celui-ci est remis à jour en permanence dès qu'une réception satellite existe. Si l'alimentation de la mémoire de l'Almanach est interrompue ou que l'on déplace le GPS à plus de 200 km depuis son dernier lieu de réception, l'Almanach devra être reconstitué. Même lorsque l'instrument est éteint, la mémoire de l'Almanach est toujours alimentée en courant.

Normalement l'appareil est capable de se positionner en zone dégagée après quelques minutes de recherche de satellites. Au cas où l'appareil est éteint pendant moins de 2 heures, il ne lui faudra que moins d'une minute pour redonner sa position lors de son rallumage. La réception peut être perturbée par des immeubles, montagnes ou forêts environnantes. Pour cette raison il faut tâcher de rester toujours dans des lieus dégagés, et l'antenne du boîtier devra être orientée vers le haut.

En particulier pour le montage sur la barre de contrôle du delta nous recommandons de ne pas monter l'instrument au centre, en-dessous de la tête du pilote, mais bien sur le côté latéral. Par ailleurs il ne faut pas basculer le COMPETINO+ de plus de 45° afin d'assurer que l'antenne soit orientée vers le haut.

La puissance des signaux reçus par un GPS n'étant qu'env 1/1000 de celle d'un téléphone portable, il est recommandé d'éloigner du COMPETINO+ le plus possible toute source d'interférence, tels que téléphones cellulaires, radios, et autres sources d'émission électromagnétique (aussi les ordinateurs portables).

Le COMPETINO+ est équipé d'un récepteur GPS à 16 canaux, qui se distingue à part d'une consommation d'énergie réduite, aussi d'un temps de détection des satellites significativement plus court. La précision se situe entre 7 à 40 m. En moyenne, on peut calculer avec 15 m.

11.3.2 Exactitude de l'altitude GPS

Vous trouverez un exposé utile sur l'altitude GPS à cette adresse de l'Internet: <u>http://www.kowoma.de/en/gps/errors.htm</u>

D'abord il faut définir la notion d'exactitude. Sur la page Internet citée ci-haut, elle est définie ainsi: "la notion d'exactitude donnée par Garmin pour ces récepteurs est parfois sujette à la confusion. Que signifie-t-il, si pour le récepteur une exactitude de 4 m est indiquée? Cette indication se réfère à ce que l'on nomme les 50% d'erreur circulaire probable CEP (Circular Error Probable). Cela signifie que 50% de toutes les mesures effectuées sont contenues dans un cercle de rayon de 4 mètres. Autrement dit, les 50% qui restent, sont hors de ce cercle. Si l'on prend pour base une dispersion standard des points, 95% des mesures sont effectuées dans un cercle égal à deux fois ce rayon, soit 8 mètres, et 98,9% des mesures sont dans un cercle de 2,55 fois ce rayon, soit dans ce cas 10 mètres."



La position du GPS résulte d'un calcul de triangulation. Le récepteur GPS mesure le temps de réception, et calcule la distance au satellite en prenant en compte la vitesse de la lumière. Par cette méthode on peut déterminer la position horizontale avec 3 satellites, et la position spatiale avec l'altitude à l'aide de 4 satellites. Des explications précises sur ces méthodes de calcul sont disponibles sur l'encyclopédie en ligne Wikipedia.

La détermination spatiale en trois dimensions nécessite la réception de 4 satellites. Un de ces satellites est nécessaire pour la synchronisation du temps.



4e satellite pour la synchronisation du temps

La plus grande précision est obtenue lorsque l'angle entre deux satellites est de 90°. Le triangle entre la propre position et les 2 satellites concernés occupe ainsi la plus grande surface possible. L'unité DOP (Dilution Of Position) est proportionelle à la valeur inverse de cette surface.

Pour un calcul de position en 3 dimensions, la plus grande exactitude est obtenue lorsque les satellites on tun angle de 90° entre eux. En ce cas, le volume de la pyramide est maximal. Une fois encore, l'unité DOP (dilution of position) est la valeur inverse du volume de cette pyramide.

Pour un bon calcul de position en 2 dimensions, il est préférable de recevoir 2 satellites à 90° prés de l'horizon. Par exemple, un au Nord et l'autre à l'Est. Le 3e satellite placé verticalement au-dessus de la position ne contribue en rien à l'exactitude, il ne donne qu'une vague indication de l'altitude, mais qui est tout de même suffisante pour le positionnement en longitude/latitude.



En outre, les chances de trouver 2 satellites ayant l'angle de 90° près de l'horizon sont plus grandes que celles de trouver 3 satellites ayant 90° directement au-dessus de la position.



Etant donné que la circonférence sur l'horizon est plus importante que celle en verticale au-dessus de la position, et, en assumant que les satellites sont presque également dispersés, les chances sont plus grandes de trouver des satellites appropriés près de l'horizon. Pour cette raison, le module GPS préfère des satellites sur l'horizon. Pour la position horizontale le module calcule toutes les combinaisons possibles des satellites en reception, et établit une moyenne de ces combinaisons à chaque seconde.

Pour faire de même avec la position verticale, le récepteur GPS aurait besoin d'une puissane de calcul double. Comme les véhicules ou les piétons ont simplement besoin de la position horizontale, on fait l'économie de cet effort et on calcule l'altitude en prenant en compte la meilleure combinaison pour établir une moyenne par le temps. Ceci explique la moindre exactitude d'une part, et le retard de la position verticale d'autre part.

Le module GPS monté sur les instruments Flytec n'établit pas de filtrage temporaire sur la position horizontale, mais en bonne condition de réception un filtrage d'env. 5 s pour la position verticale. Plus la qualité de réception est faible, plus le délai de calcul sera important.

11.4 Optimisation du vol

11.4.1 Calcul du plané final (final glide calculation)

Les données GPS et la théorie de McCready vont ici main dans la main. L'objectif est d'atteindre un but dans un temps le plus court possible (il faut bien sûr que ce but existe en tant que WP programmé, et mémorisé dans la liste) ; c'est à dire que l'instrument nous indique quand et à quelle altitude quitter le thermique afin d'atteindre le WP dans le temps le plus court. Afin de pouvoir donner une indication il faut aussi connaître la distance de l'objectif. Celle-ci est calculée à l'aide du GPS. Ensuite il faut connaître son altitude (elle est mémorisée dans la liste des WP) ainsi que l'altitude actuelle du pilote. Avec ces quelques informations, il est dès à présent possible de calculer la finesse requise (L/D req) pour atteindre le but. Dans ce calcul il n'est absolument pas tenu compte ni du taux de montée, ni du taux de chute, ni du vent et de sa direction, ni même de la vitesse de vol, ou de la polaire. La finesse nécessaire pour atteindre un objectif, peut être affichée parmi les paramètres d'affichage sélectionnés par l'utilisateur: **fin.req. (L/D req**.)

Seulement lorsqu'il s'agit de déterminer les points de **finesse réalisable** (au-dessus du sol), les conditions énumérées ci-haut jouent effectivement un rôle.

En principe, la phase finale d'un vol se compose de deux phases bien distinctes:

- 1.) l'enroulement dans le dernier thermique et
- 2.) le plané final le plus rectiligne possible en direction du but

Le COMPETINO+ ne calcule pas sur base de la théorie McCready, mais avec la vitesse de meilleure finesse. Afin d'atteindre le but quand-même de façon optimale, et en tenant compte des informations de l'écran de plané final, le pilote peut prendre quelques décisions qui l'assistent d'atteindre le but en toute sécurité et dans un laps de temps le plus court possible. A cet égard il est utile de garder à l'esprit une partie de la théorie McCready. Cette théorie dit qu'on vole optimisé par rapport au temps lorsqu'on vole avec la même vitesse après avoir quitté le thermique, comme si on se trouvait dans une masse d'air descendante correspondent à la moyenne spécifique du jour des ascendances en thermique. Cette vitesse doit être calculée sur base de la polaire et on obtient pour résultat un chiffre *Vitesse à voler (Speed to Fly).* Etant donné que le COMPETINO+ ne calcule pas avec la polaire, il faut donc estimer la vitesse "optimale" par soi-même.

1.) Prenons pour hypothèse que notre pilote enroule un très bon thermique sous un cumulus avec un taux de montée moyen de 2 m/s. Il va naturellement dans cette situation essayer de voler à la vitesse de taux de chute mini pour exploiter au mieux le thermique. En enroulant le thermique, la composante du vent, et en déduisant le facteur du vent, ainsi que par la même occasion la finesse sol, se laissent calculer au moment précis où le nez de l'aile pointe en direction du but. A partir de la distance au but et la finesse sol le COMPETINO+ calcule la perte d'altitude requise pour atteindre le but dans son plané final. Si l'on y ajoute l'altitude du but (pour chaque WP son altitude est également mémorisée), on obtient directement l'altitude idéale à laquelle quitter le dernier thermique. L'altitude momentanée étant connue, l'instrument peut afficher directement par comparaison à quelle altitude se situera la meilleure finesse, ou bien s'il faut encore prendre de l'altitude pour arriver en sécurité.

Il dépend bien sûr de l'expérience du pilote, s'il décide de quitter le thermique dès que l'affichage *Diff.BGWayp* indique une valeur positive, ou qu'il décide de continuer d'enrouler le thermique pour prendre encore quelque mètres de réserve de sécurité. Le COMPETINO+ ne peut pas savoir si l'on va rencontrer de l'air ascendant ou descendant, ou si le vent va changer au cours de la transition finale. Il effectue les calculs en fonction du vent actuel et ne prévoie ni de masse d'air ascendante ni de masse d'air descendante.

D'une part on volera donc pour raison de sécurité quelque peu au-dessus de la ligne de meilleure finesse; d'autre part, lors d'un jour de bon thermique on peut encore continuer de monter et ensuite abandonner lentement cette réserve d'altitude en volant plus vite, tout en arrivant plus tôt de ce fait.

2.) Transition vers le but

Notre pilote a quitté le thermique avec une altitude de sécurité suffisante au-dessus de la ligne de meilleure finesse pour se diriger vers le but. Il devrait accélérer juqu'à ce que la valeur "Diff.BGWayp" commencera à baisser doucement. Ceci indique que l'on élimine (consomme) lentement la réserve en volant plus vite. Toutefois il faudrait être préparé à rencontrer des masses d'air descendantes ou un vent de face. Ceci est indiqué par une réduction plus rapide de l'affichage "Diff.BGWayp" et aussi par le fait que le pictogramme du parapente sur l'affichage de plané final va se rapprocher plus vite du centre de la croix.

Dans ce cas, il est recommandé de relâcher l'accélérateur.

Les considérations ci-dessus partent du principe que la composante de vent est automatiquement calculée de la différence vitesse sol - vitesse air. Toutefois, il y a de bonnes raisons qui justifient d'écraser cette valeur calculée automatiquement par une valeur entrée manuellement.

- 1. Lors de l'ascension dans un thermique, le vent est plus fort en dehors de ce thermique que le vent mesuré. La force du thermique dépend de la valeur de montée, mais aussi de la position du pilote dans le thermique, soit s'il se trouve en haut, ou en bas.
- 2. Pour l'approche finale, de légères variations, dues par exemple aux mouvements de lacet, influencent l'altitude pré-calculée de l'arrivée. Une composante de vent donnée, entrée dans l'instrument, tempérera ces variations.
- 3. Si, lors de la descente de haute altitude, le pilote connaît par expérience le phénomène de gradient de vent dans les couches basses à l'approche du sol, il peut le prendre en considération par anticipation.
- 4. Si les pilotes de parapente volent sans sonde de vitesse, une valeur entrée manuellement dans l'instrument va siginficativement améliorer le calcul du plané final.

11.4.2 Altitude de sécurité au-dessus de la meilleure finesse (Alt a. BG)

L'affichage "Alt a. BG" indique au pilote sa hauteur actuelle au-dessus ou en-dessous de la meilleure pente de descente vers le but. L'altitude de sécurité (tranche d'altitude au-dessus de Alt a. BG) est la valeur d'altitude que l'on peut perdre, tout en permettant de rejoindre le but même en cas de rencontre d'une masse d'air descendante.

"Alt a. BG" peut aussi être affichée en permanence dans un champ paramétrable. Cette valeur n'est identique à "Alt a. WP", que si le pilote vole à la vitesse de meilleure finesse. Les champs "Alt a. BG" et "Alt a. WP" alternent au moment où le pilote peut quitter le thermique pour arriver de justesse (Alt a. BG), ou lorsqu'il devra quitter le thermique (Alt a. WP) pour arriver au WP sélectionné le plus vite possible. (voir illustration en page 17)

11.4.3 Calcul du plané final au-dessus de plusieurs points

A partir du modèle COMPETINO+ un nouveau champ personnalisable "Alt. au-dessus du but" (anglais: "Alt a. Goal") vient d'être ajouté. Ce champ indique, en prédiction, et en partant de la meilleure finesse, l'altitude d'arrivée au-dessus (ou en-dessous) du dernier WP d'une Route. indifféremment du fait combien de points intermédiaires restent encore à contourner. La composante de vent instantanée est prise en compte pour toutes les sections du parcours et les variations de meilleure finesse qui en découlent sont également considérées. Evidemment, ce résultat présuppose que la composante de vent ne supportera plus de variation jusqu'au but. La composante de vent est recalculée à chaque cercle complet.

11.5 Mémoire de vol et fichiers IGC

11.5.1 Contenu du fichier IGC

Le fichier IGC contient toutes les donnnées importantes du vol, rassemblées dans un format intelligible. On peut modifier un fichier IGC avec n'importe quel éditeur de texte. Une modification du contenu du fichier est bien possible, mais ceci invalide la signature numérique du fichier IGC générée en fin de vol. Cette signature est calculée sur base de tous les éléments du fichier, et elle comprend aussi bien le vol, le pilote et la date; elle est générée dans l'instrument. De ce fait une fraude est pratiquement exclue.

Il peut parfois être utile de transférer les données brutes du fichier IGC dans Excel, pour effectuer ses propres calculs ou analyses.

Pour ce faire: dans Excel cliquez sur "ouvrir-fichier" type de fichiers - choisissez => "**tous les fichiers**". Suivez ensuite les 3 étapes d'importation proposées par Excel.

Fextkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3	? X
Der Textkonvertierungs-Assistent hat erkannt, dass Ihre Daten mit Trennzeichen versehen sinv Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf 'Weiter ', oder wählen Sie den korrekten Datent	Н. :ур.
Ursprünglicher Datentyp	
Wählen Sie den Dateityp, der Ihre Daten am besten beschreibt: C Getrennt - Zeichen wie z.B. Kommas oder Tabstopps trennen Felder (Excel 4.0-Stand C Eeste Breite - Felder sind in Spalten ausgerichtet, mit Leerzeichen zwischen jedem Feld.	iard).
Import beginnen in Zeile: 1 🚖 Dateiursprung: Windows (ANSI)	•
Vorschau der Datei C:\Flytec\5030 IGC-Files\11_04_04_09_18.igc.	7.1
1 AFLY05149	1
2 HEFYA100	
4 HEPLTPILOT: TSCHERRIG LEANDER	
5 HFGTYGLIDERTYPE: not set !!	T
۲	5
Abbrechen < Zurück Weiter > Fertig	stellen

Positionnez les séparateurs de colonnes comme suit:

Fextkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3	<u>? ×</u>
Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, Feldbreiten (Spaltenumbrüche) festzule	egen.
Pfeillinien zeigen einen Spaltenumbruch an.	
Um einen Spaltenwechsel einzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Posi Um einen Spaltenwechsel zu löschen, doppelklicken Sie auf den gewünsch Um einen Spaltenwechsel zu verschiehen, ziehen Sie den Pfeil mit der Mai	tion. ten Pfeil.
-Vorschau der markierten Daten	1
	<u></u>
80927254619260000739130840146301529034	-
B0927334619257ND0739150E00145001525034 B0927414619292ND0739118EA0145501520034	
B0927494619290N00739052BAD144101515034	
B0927574619257ND0739010BAD1422D1512D34	

Choisissez le format standard pour les colonnes

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von	3 ? X
Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, jede Spalte zu markieren und den Datentyp festzulegen. Die Option 'Standard' behält Datums- und Zahlenwerte bei und wandelt alle anderen Werte in Text um.	Datenformat der Spalten
Vorschau der markerten Daten Sätanda Standar Sätandar dä Sätandätand D927254619260000739130EAD1463D1529 D927334619257000739150EAD146001525 D927414619292000739118EAD145501520 D92749461929000739052EAD1441D1515 D927574619257000739010EAD142201512	Standard 034 034 034 034 034 034 034
Abbrechen	►

L'en tête contient dans les lignes 1 – 13 des données de vol internes. Celles-ci ne sont plus nécessaires et peuvent être effacées.

	A	В	C	D	E	F	G	Н	E	J
1	A	FLY051	49							
2	Н	FDTE11	404							
3	Н	FFXA10	0							
4	Н	FPLTPI	LOT:TSC	Н	ERRIG LE	A	N	DER		
5	H	FGTYGL	IDERTYP	E	: no	t		set !	1	
6	Н	FGIDGL	IDERID:	5	876 not	S	е	t		
7	Н	FDTM10	OGPSDAT	U	M:WGS84					
8	Н	FGPSGP	S:FURUN	0	GH-80					
9	Н	FRFWFI	RMWAREV	E	RSION:2.	1	5			
10	Н	FRHWHA	RDWAREV	E	RSION:1.	0	0			
11	Н	FFTYFR	TYPE:FL	Υ	TEC,5030					
12	H	PTZNUT	COFFSET	1	02:00					
13	1	13638	TAS							
14	В	91525	4619616	N	740199	E	A	1346	1401	34
15	В	91533	4619616	N	740200	E	A	1346	1401	34
16	В	91541	4619616	N	740201	E	A	1346	1401	34
17	В	91549	4619616	N	740201	E	A	1346	1401	34

Pour une meilleure compréhension le contenu et l'unité des colonnes sont désignés.

1										
2		Time UTC	Latitude X	Breitengrad	Longitude Y	Längengrad	Fix Valitity	Altitude	Altitude	Speed
3	1	HHMMSS	DDMMmmm	N/S	DDMMmmm	E/W	A oder V	Druck	GPS	SSS
4		09.15.25	46°19.616	N	7°40.199	E	A=3D V=2D	(bei 1013hPa)	(vom GPS)	km/h
5					and an and a second second					
6	В	91525	4619616	N	740199	E	A	1346	1401	34
7	В	91533	4619616	N	740200	E	A	1346	1401	34
8	В	91541	4619616	N	740201	E	A	1346	1401	34
9	В	91549	4619616	N	740201	E	A	1346	1401	34
10	В	91557	4619616	N	740202	E	A	1346	1401	34
11	В	91605	4619616	N	740203	E	A	1346	1401	34

Il faut encore arranger les colonnes dans l'orde requis par le logiciel.

Attention: les coordonnées sont exprimées en format XX°XX.XXX'. Cela signifie que le nombre 4619616 doit être lu comme:

46 degrés 19.616 minutes, ce qui correspond à 46°19'39.96".

Pour plus d'informations sur le format IGC consultez le site Internet de la FAI à l'adresse http://www.fai.org/gliding/gnss/tech_spec_gnss.asp

11.5.2 Nouvelle règlementation d'enregistrement de vols ou compétions en ligne (OLC)

Etant donné que la preuve d'un vol effectué dépend maintenant uniquement de la trace GPS, il est important de s'assurer avant le décollage que la réception GPS des satellites est correcte. Pour cette raison, veuillez allumer le COMPETINO+ au moins quelques minutes avant le décollage, et ce afin que les informations précédant le vol soient mémorisées.
Le barogramme est inclus dans le fichier IGC qui est généré à chaque vol. Les preuves photographiques et les témoignages d'observateurs ne sont plus requis pour les records nationaux. Pour les compétitions en ligne (On Line Contest), le fichier peut être envoyé directement au jury par la voie d'Internet.

11.5.3 Preuve des vols – protection contre la fraude

La FAI (Federation Aéronautique Internationale) et son sous-groupe IGC (International Gliding Committee) impose un format d'enregistrement qui, en enregistrant en permanence l'heure, la position et l'altitude du vol, se substitue au barogramme. Lors du transfert des données sur l'ordinateur PC du pilote un fichier IGC est généré, qui reçoit à la fin une signature numérique nommée G-Record qui authentifie le vol, et le protège ainsi contre la fraude. Si un seul élément d'enregistrement du vol serait modifié, la signature ne serait plus en conformité avec les données et le jury sera alerté sur la manipulation.

11.5.4 Signature numérique et enregistrement OLC

La popularité de compétitions en ligne s'est considérablement accrue ces dernières années. Entretemps, 26 pays ont accepté de respecter la convention OLC (Online Contest). Cette convention stipule que tout pilote peut soumettre en ligne, via Internet, ses vols, pour homologation ou évaluation. La soumission du vol doit être effectué en format IGC, reposant sur le standard WGS84 et doit comporter une signature digitale. Afin de faciliter l'utilisation de récepteurs GPS non prévus pour le vol libre, un certain nombre de fournisseurs de logiciels usuels correspondants, tels que CompeGPS, Gpsvar, Maxpunkte, ou Seeyou génèrent une signature digitale permettant ainsi de soumettre le vol avec le format requis. Toutefois, la "signature" émise par un ordinateur PC n'offre qu'une sécurité relativement faible contre la fraude. A long terme, cette signature devra obligatoirement être émise par enregistreur GPS, comme par exemple celui du COMPETINO+.

A la fin d'un vol enregistré de manière automatique ou manuelle, cette "signature digitale" est calculée de façon indépendante par le COMPETINO+ et elle est ajoutée au fichier contenant les données en fichier nommé G-Record. A cet égard le message "Generating Digital Signature" s'affiche dans le champ d'informations de l'appareil. Ce calcul étant extrêmement compliqué, il peut prendre plusieurs minutes aprés un vol de longue durée et à intervalles d'enregistrement trés courts. Veuillez donc patienter jusqu'à ce que ce message disparaisse.

Au cas où il y aurait un problème avec la signature lors du transfert des données et donnant lieu à un refus du comité OLC, il est possible de la calculer à nouveau à l'écran analyse de vol, et ce en appuyant la touche **F2** Recalc Signature "Rec Sig".





72





Bräuniger GmbH

12 Entretien et Maintenance

74

Cet instrument multifonctionnel de haute qualité est équipé de capteurs sensibles qui nécessitent un maniement qui prend soin de les ménager. Dès lors il faut absolument éviter d'exposer l'instrument aux effets de pression excessive, comme par ex. causés par la fermeture violente du coffre d'une voiture. De même, l'entreposage dans un environnement humide est à éviter. La façon optimale de nettoyage est d'utiliser un tissu doux, légèrement humidifié. En outre, il faut noter que l'entreposage optimal est assuré lorsque l'appareil est placé dans son sac en tissu compris dans la livraison, et à veiller que ce sac soit propre et sec. En cas d'un dérangement éventuel il faut retirer les accus de l'appareil pendant 1 minute au minimum. Cette courte période a pour conséquence que l'instrument effectuera un test automatique aprés la réinsertion de la source de courant.

Si le dérangement demeure, veuillez retourner l'instrument avec une description rapide mais complète du problème rencontré à votre agent distributeur, ou directement à la société BRÄUNIGER GMBH.

12.1.1 Contact avec l'eau

Si l'appareil a été immergé dans l'eau, ou bien a été exposé à l'action forte de l'eau, il faut **immédiatement retirer les batteries ou accumulateurs,** afin de prévenir des court-circuits destructeurs et des dégâts d'électrolyse. S'il s'agit d'eau de mer, rincez l'appareil minutieusement à l'eau douce tiède afin d'empêcher la corrosion.

Ensuite l'instrument entier doit être séché prudemment avec un sèche-cheveux à l'air légèrement chauffé à max. 60°C.

Ne jamais placer dans un four à micro-ondes! Les micro-ondes détruiront l'appareil instantanément!

Après séchage complété retournez l'appareil sans tarder à votre agent distributeur ou directement à la société BRÄUNIGER GMBH pour une vérification approfondie.

En cas d'amerissage tout droit de garantie devient caduque.

13 Garantie

La société Bräuniger GmbH est garant que cet instrument ne présentera aucun défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de **deux** ans à partir du moment de l'achat à l'état neuf. Cette garantie est valable à l'égard de défauts de fabrication et des dérangements qui ne sont pas causés par la faute de l'utilisateur.

La garantie sera annullée en cas de maniement incorrect, l'effet de grande chaleur ou l'action de l'eau, et à l'égard de toute manipulation interne non-autorisée de l'appareil.

En cas de défaut rencontré pendant la période de garantie de deux ans veuillez contacter votre agent-distributeur auprés duquel vous avez acheté l'instrument, ou adressez vous directement à la société Bräuniger GmbH.

Veuillez étudier ce manuel utilisateur soigneusement et complètement, et ce au plus tard avant de vous adresser avec vos questions ou une réclamation au vendeur ou fabricant.

Clause de non-responsabilité:

Dans de rares cas, il ne peut pas être exclu que l'instrument ne fournisse pas d'informations, ou alors des informations erronnées. En considérant que juridiquement la responsabilité de la sécurité des vols incombe exclusivement au pilote, la société Bräuniger GmbH rejette toute responsabilité à l'égard des conséquences résultant d'une perte de données ou de la falsification des données.

Bräuniger GmbH

14 Données Techniques

Altimètre: Variomètre:	max. 11000 m analogique + 8 m/s	échelle 1m échelle 0.2 m/s
	numérique ± 100 m/s échelle 0,1 m/s	
Vitesse	•	
Sonde à hélice	0 à 120 km/h (sonde en option)	
Waypoints (balises):	200 WP	
Routes:	20 Routes de max. 30 WP chaque	
Temps d'enrfegistrement max.:	48 hrs. de vol à intervalle d'enregistrement de 10 s	
	max. 291 hrs. à intervalle d'enregistrement de 60 s	
Zones Contrôlées	20 CTR's inclus, 150	CTR's à code d'activation payant
(Restricted Areas – CTR)		
Nombre de points d'une trace:	21 000	
Nombre de vols enregistrés:	100	
Dimensions:	178 x 95 x 40 mm	
Poids:	425 grammes (sans n	nonture)
Alimentation électrique:	2 ou 4 pièces NiMH A	ccu ou batteries Alcaline AA, 1.5V
Autonomie:	> 20 hrs. par jeu, c'es	t-à-dire >40h
Mémorisation des données et transfert selon le format IGC		
Résolution écran:	38400 Pixel / 240 x 16	60Pixel (= 1/8 VGA)

- 15 à + 50 °C
Bande I.S.M. 2.4GHz
max. env. 10m
1000min⁻¹ jusqu'à 14000min⁻¹ - 20°C jusqu'à 800°C

Des montures spécifiques aux parapentes et au delta sont disponibles.

Les données techniques sont sujet à modification à tout moment sans préavis. La mise à jour de logiciel peut être effectuée par téléchargement de la version la plus récente de notre page d'accueil sur Internet via ordinateur PC de l'utilisateur.

15 Homologations / Conformité

Europe

Fabricant:Flytec AG/Bräuniger GmbHPays d'origine:Suisse

Type: IQ-MOTOR+

Marquage: CE

Cet appareil a été verifié selon les normes suivantes et est conforme aux normes requises.

- ETSI EN 301 489-1 V1.6.1/ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
- IEC/EN 60950-1:2006: Europe Sécurité des Matériels de l'Information.

USA /Canada

FC according 47CFR15, ICES-003, Issue 4

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Bräuniger GmbH

Canada

Cet appareil est conforme au chapitre 15 des règlements FCC. L'exploitation est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne pourra pas émettre des interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles

de causer des fonctions indésirables.