


## Barometer


### Barometer / Zeit



- Barograph
- aktueller Luftdruck
- Zeit

Taste  
SUB


### Barometer/Temp



- Barograph
- aktueller Luftdruck
- aktuelle Temperatur

Taste  
SUB

### Barometer Max/Min




- Barograph
- Luftdruck Maximum
- Luftdruck Minimum

Taste  
SUB


## UHR Wecker

### Uhrzeit / Datum




- Zeit
- Daum
- Jahr

### Zeit / 2 Zeitzone



- Zeit
- 2<sup>te</sup> Zeit Zone


### Wecker



- Weckzeit
- Alarm Tage oder Datum
- Alarm Ein / Aus


## Stoppuhr Timer

### Stoppuhr




- Stoppuhr
- Zwischenzeit
- 2<sup>te</sup> Zwischenzeit

### Alarm Timer



- Abwärts Timer
- Verbleibende Zeit
- 1<sup>te</sup> Alarm Zeit / Voralarm


### Segel Timer



- Abwärts Timer
- Verbleibende Zeit
- 1<sup>te</sup> Alarm Zeit / Voralarm


## Windmesser

### Windgeschwindigkeit



- Windgeschwindigkeit
- Durchschnitt
- Spitze


### Wind Chill



- aktuelle Temperatur
- Windgeschwindigkeit
- Wind Chill


## Höhenmesser

### Höhenmesser




- Absolute Höhe (MSL)
- Relative Höhe (AGL)
- Höhen Änderung

### Höhe Max / Min



- Absolute Höhe (MSL)
- Maximale Höhe
- Minimale Höhe


### Höhenmesser Automatischer Abgleich



- Aktuelle Höhe (MSL)
- Abgleich Höhe
- Abgleich Zeit


## Feuchte Temperatur

### Feuchte / Taupunkt




- Temperatur
- Relative Feuchte
- Taupunkt

### Temperatur Kurve




- Temperatur Verlauf
- Max. Temperatur
- Min. Temperatur

### Taupunkt




- Taupunkt Verlauf
- Max. Taupunkt Temp.
- Min. Taupunkt Temp.

### Feuchte



- Relative Feuchte Verlauf
- Max. Rel. Feuchte
- Min. Rel. Feuchte

## Tastatur



Modus	Taste	Kurzdruck	Langdruck
Normal	Menu	Hauptmenu weiterschalten	Einstellmodus Anzeige oben
	Submenu	Untermenu weiterschalten	Einstellmodus Anzeige unten
Einstellen	▼ ▲	Einheiten Umschalten z.B. m / ft	Max. Min. Werte auf 0 setzen
	▼ ▲	Auf / Ab Einzelschritte	Auf / Ab Schnellverstellen
Stoppuhr	▼	Start / Stopp	
Stoppuhr	▲	Lap	Reset